

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.

Наличие драгметаллов: Отсутствуют

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор часовой продукции, выпускаемой под торговой маркой TROYKATIME.

Надеемся, что Вы останетесь довольны новым приобретением и порекомендуете нашу продукцию друзьям и близким!

Все Время с Вами!

www.troyka.by
www.straps.by

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ

Система Менеджмента Качества

- ISO 9001: 2015 № 30200098 QM15

- ISO 28000: 2007 № 30200098 QM15

ГОСТ-27752-88 КЛАСС В

EAC

TROYKATIME

ПАСПОРТ

Изготовитель:

ООО «ОП Часпром», 210002, Республика Беларусь,

г. Витебск, ул. М. Горького, 42/3

тел. +375(212)235849, 235852, 235828

www.troyka.by, e-mail: troika@chasprom.com

Поставщик на территории Российской Федерации:

ООО «ГК Часпром»,

105082, г. Москва, пер. Переведеновский, 17к2

тел. +7(495)6986141, 7293153

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Настенные часы являются сложным техническим изделием, требующим внимательного и бережного отношения. Перед началом эксплуатации часов необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. Соблюдение правил инструкции обеспечит надежную работу часов и сохранит установленную точность хода в течение всего срока службы.

2. Часы предназначены для эксплуатации в помещении при температуре от 1 до 45°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Эксплуатацию часов начните с установки рекомендованного элемента питания, **строго соблюдая полярность!** ("+" и "-").

4. Установите стрелки часов на точное значение, соответствующее ближайшему целому часу.

5. Приобретенные Вами часы принадлежат к классу точности В. Установку стрелок на требуемое время осуществляйте по сигналам точного времени, передаваемым по радио.

6. Перевод стрелок производите колесом на корпусе механизма в указанном направлении.

7. Часы рассчитаны на многолетний срок службы. Для обеспечения работоспособности, сохранения надежности и высокой точности хода, следует соблюдать следующие правила:

* оберегайте часы от падений и ударов, воздействия агрессивных сред (попадания на них воды, препаратов бытовой химии).

* не разбирайте часы! Этим Вы исключите возможность неквалифицированного вмешательства и попадания пыли внутрь часов, что может стать причиной их остановки.

Технические данные

1. Суточный ход часов при температуре 23°C ± 5°C в пределах ± 1с/сутки.
2. Элемент питания; тип LR6, AA/1,5 В.
3. Срок энергоавтономности часов 12 месяцев.
4. Для обеспечения срока энергетической автономности, рекомендуемая емкость элемента питания 1,75 А/ч.

Комплектность

1. Часы
2. Паспорт
3. Упаковка

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить механические повреждения и воздействие атмосферных осадков.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации часов составляет 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть. Если отметка магазина о продаже отсутствует, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска часов заводом.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов заводского происхождения: некачественная сборка, дефект механизма или корпуса; часы подлежат бесплатному ремонту или замене.

Гарантия не распространяется на часы:

- без паспорта;
- с нарушением правил эксплуатации;
- с механическими повреждениями;
- бывшие в негарантийном обслуживании.

Шифр механизма и внешнего оформления

11134177 ОТК

17 ЯНВ 2023
Дата изготовления

Дата продажи через розничную торговую сеть