


Mi Pad 4



Поздравляем Вас с приобретением MiPad4

Слегка нажмите и на протяжении пары секунд удерживайте клавишу «Питание» на правой стороне MiPad для включения устройства. Следуйте указаниям на экране для настройки Вашего Mi Pad 4.

MIUI

На MiPad 4 установлена операционная система MIUI, она объединяет 200 млн. пользователей, имеет еще более эргономичных функций, постоянные еженедельные обновления, что предоставит Вам более приятный опыт использования.

Руководство по эксплуатации MiPad:

Для просмотра откройте «Настройки планшета > О планшете > в правом верхнем углу > руководство по эксплуатации»; или «Настройки планшета > О планшете > Руководство по эксплуатации».

Политика сервисного обслуживания

Xiaomi строго придерживается «Обязательств по ремонту, обмену и возврату мобильных телефонов», и предоставляет все гарантийные обязательства покупателям которые приобрели MiPad. Более подробную информацию о политике обслуживания вы можете найти на сайте Xiaomi в разделе Политика послепродажного обслуживания.

Обратите внимание

Покупатели должны требовать Бланк ремонта у официальных обслуживающих организаций Xiaomi, он является основой для обслуживания, храните его надлежащим образом.

Главная информация по вопросам безопасности

- Перед использованием данного устройства, пожалуйста ознакомьтесь во всей информацией по вопросам безопасности для обеспечения корректного и безопасного использования.
- Использование не лицензированных производителем зарядных устройств или батарей может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Используйте только лицензированные производителем компоненты, которые предназначены для данной модели устройства.
- Рабочая температура устройства 0°C ~ 40°C, слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может привести к неполадкам в работе устройства.
- Если в устройстве используется несъемная батарея, пожалуйста не пытайтесь заменить ее самостоятельно, во избежание повреждения батареи или устройства. Батарея может быть заменена только уполномоченным сервисным центром.

- После полного заряда батареи, отключите зарядное устройство от планшета, и вытащите зарядное устройство из розетки. Время непрерывной зарядки не должно превышать 12 часов.

- Пожалуйста не выбрасывайте использованную батарею вместе с бытовыми отходами, неправильное обращение с батареей может привести к ее возгоранию или взрыву. Следуйте указаниям местного законодательства по переработке данного устройства, батареи и других периферийных устройств.

- Запрещается разбирать, ударять, сдавливать или бросать батарею в огонь, во избежание перегрева батареи и причинение ожогов и других травм.

- Не соединяйте металлические контакты на батарее, это приведет к опасности короткого замыкания, во избежание перегрева батареи и причинения ожогов и других травм;

- Не помещайте в окружающую среду с высокой температурой, перегрев батареи может привести к ее взрыву;

- Не разбирайте, не ударяйте, не сжимайте батарею, во избежание образование утечек, перегрева и взрыва;

- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к пожару или взрыву.

- Если батареей сильно вздулась, прекратите ее дальнейшее использование.

- Держите планшет сухим.

- Не пытайтесь произвести ремонт любого из продуктов самостоятельно. Если планшет или другие части не могут работать в нормальном режиме, необходимо сразу же обратиться в службу послепродажной поддержки Xiaomi, или отнести планшет в официальный пункт послепродажного обслуживания Xiaomi для проверки и ремонта.

- При подключении других устройств, следуйте методу подключения, указанному в руководстве пользователя, не следует произвольно подключать устройства, не идущие в комплекте.

Во избежание повреждений слуха, не используйте высокую громкость на протяжении длительного времени.

Внимание

- Пожалуйста следуйте нормам действующего законодательства, не используйте планшетный компьютер в следующих местах.

- Запрещается использовать планшетный компьютер вблизи заправок, химических складов и других мест где присутствуют огне- и взрывоопасные пары нефти или другие химикаты.

- Не используйте планшетный компьютер в операционной, диагностической комнате, отделении интенсивной терапии; во избежание помех в работе медицинских приборов, используйте планшетный компьютер подальше от кардиостимуляторов, слуховых аппаратов, имплантированных ушных улиток и другого медицинского оборудования.

- Находясь в самолете, следуйте нормам авиационной безопасности, выключайте Ваш планшетный компьютер.

- Следуйте нормам и инструкциям по безопасности связанными с использованием устройств при вождении автомобиля.

- Во время грозовой погоды, во избежание удара молнии, не используйте планшетный компьютер вне помещения.

- Не используйте зарядные устройства в ванной и других местах с высокой влажностью, это может привести к поражению электрическим током, травмам, возгоранию или повреждению зарядного устройства.

- Пожалуйста следуйте всем соответствующим нормам законодательства, запрещающим использование планшетных компьютеров в определенных местах.

Предупреждение о безопасности

Обновление системы планшетного компьютера осуществляется при помощи встроенной функции обновления системы или в официальном пункте послепродажного обслуживания Xiaomi. Использование других методов обновления системы, может привести к неполадкам в работе устройства или потере данных, а также к проблемам с безопасностью системы, возникновению рисков в области безопасности.

Содержание вредных и ядовитых веществ

Опасные и вредные вещества в электронных информационных продуктах						
Название компонента	Опасные и вредные вещества или элементы					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(CrIV)	(PBB)	(PBDE)
Корпус планшета	X	O	O	O	O	O
Батарея	X	O	O	O	O	O
Зарядное устройство	X	O	O	O	O	O
Периферийные устройства	X	O	O	O	O	O

O: означает что содержание данного вредного вещества в однородном материале данного компонента находится в пределах требований положений GB/T 26572.

X: означает что содержание данного вредного вещества в как минимум в одном из однородных материалов данного компонента превышает предел требований положений GB/T 26572.

(Данный товар соответствует требованиям RoHS по охране окружающей среды; на данный момент не существует отработанной технологии, которая позволяет заменить или снизить содержание свинца в электротехнической керамике, оптическом стекле, стальных и медных сплавах.)

Данный экологически безопасный срок использования означает что при нормальных условиях, не будет утечек вредных веществ или элементов, содержащихся в планшетном компьютере (не учитывая батарею) и других периферийных устройствах, а также срок, в течении которого пользователь электронных информационных продуктов используя данный продукт не причинит серьезного загрязнения окружающей среде или вреда своему телу и материальным ценностям.

Экологически безопасный срок использования батареи составляет 5 лет.

Руководство по эксплуатации планшета Xiaomi
 ООО «Сяоми Коммьюникейшн Технолоджи» (Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.)
 All rights reserved by Xiaomi Inc.