

Установить сопряжение наушников

Откройте футляр для зарядки, и наушники перейдут в режим сопряжения автоматически.

※ Чтобы установить сопряжение нового устройства с наушниками, которые уже сопряжены с одним из устройств, извлеките наушники из футляра для зарядки, а затем коснитесь обоих наушников и удерживайте в течение 4 секунд.



Использование

На телефоне можно изменить настройки сенсорного управления для левого и правого наушника.

※ Дополнительные сведения см. на сайте www.oppo.com.

Для телефонов под управлением ColorOS


Чтобы изменить настройки, в списке устройств Bluetooth на телефоне перейдите в раздел "OPPO Enco Buds2 — Функции наушников".

Для других телефонов

Установите приложение HeyMelody из магазина приложений настройте функции наушников в приложении.

Сенсорное управление

Функция	Левый	Правый
Предыдущий трек	● ● ●	● ● ●
Следующая композиция	● ●	● ●
Ответить на вызов / завершить вызов	● ●	● ●
Громкость "-"	▬	/
Громкость "+"	/	▬



Левый Правый

- ● Нажатие с удержанием
- ● ● Тройное касание
- ▬ Двойное касание

Сбросить устройство

Нажмите и удерживайте области сенсорного управления на обоих наушниках в течение 15 секунд, пока не услышите сигнал оповещения. Настройки наушников будут сброшены до заводских.

Зарядка


Наушники

Наденьте наушники в футляр для зарядки и закройте крышку футляра.



Футляр для зарядки

Чтобы зарядить футляр, используйте кабель для зарядки USB-C.



Спецификации

Модель наушников	Модель футляра для зарядки	Напряжение на разъеме для зарядки (футляр для зарядки)
ETE41	ETE42	5 V = 1 A

Құлақаспапты жұптау

Қуаттағыш қапты ашсаңыз, құлақаспап автоматты түрде жұптау режиміне өтеді.

※ Бір құрылғыға жалғанып тұрған құлақаспапты жаңа құрылғыға жұптау үшін, құлақаспапты қуаттағыш қаптан шығарып, екі құлақаспапты да 4 секунд түртіп тұрыңыз.



Пайдалану жолы

Телефон арқылы сол және оң жақ құлақаспаптың сенсорлы басқару параметрлерін реттеуге болады.

※ Қосымша ақпаратты www.oppo.com сайтына кіріп алуға болады.

ColorOS телефондарына қатысты ақпарат


Параметрлерді реттеу үшін, телефонның Bluetooth құрылғылар тізіміндегі «**OPPO Enco Buds2 - Құлақаспап функциялары**» бөліміне өтіңіз.

Басқа телефондарға қатысты ақпарат

NeuMelody қолданбасын қолданбалар дүкенінен алып орнатыңыз және қолданбада құлақаспап функцияларын реттеңіз.

Сенсорлы басқару элементтері

Функция	Сол жағы	Оң жағы
Алдыңғы жол	● ● ●	● ● ●
Келесі трек	● ●	● ●
Қоңырауларға жауап беру / қоңырауларды аяқтау	● ●	● ●
Дыбыс деңгейі "-"	▬	/
Дыбыс деңгейі "+"	/	▬



Сол жағы Оң жағы

- ● Екі рет түрту
- ● ● Үш рет түрту
- ▬ Түртіп түру

Құрылғының бастапқы параметрлерін қайта орнату

Екі құлақаспаптағы сенсорлық басқару аймағын ескерту сигналы естілгенше 15 секунд түртіп тұрыңыз. Бұның нәтижесінде құлақаспап зауыттық параметрлерге қайтады.

Қуаттау


Құлақаспап

Құлақаспапты қуаттағыш қаптың ішіне салып, қаптың қақпағын жабыңыз.



Қуаттағыш қал

Қалты USB-C қуаттау кабелін пайдаланып қуаттаңыз.



Спецификациялар

Құлақаспап моделі	Қуаттағыш қаптың моделі	Кіріс қуат (қуаттағыш қал)
ETE41	ETE42	5 V = 1 A

