

Jabra GN
TELEPHONY

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EVOLVE² 50

Технология для нового ритма жизни

© GN Audio A/S, 2023 г. Все права защищены. Jabra® является зарегистрированным товарным знаком компании GN Audio A/S. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией GN Audio A/S по лицензии.

Сделано в Китае
МОДЕЛЬ: HSC175W



Декларация о соответствии доступна на сайте
www.jabra.ru/doc

1. Здравствуйте!	5
2. Обзор Jabra Evolve2 50	6
2.1 Входящие в комплект аксессуары	
2.2 Дополнительные аксессуары	
3. Способы ношения	8
3.1 Способы ношения	
3.2 Регулировка гарнитуры	
3.3 Складные чашки наушников	
4. Что означают светодиодные индикаторы	11
5. Подключение	12
5.1 Подключение к компьютеру	
5.2 Сопряжение с Bluetooth-устройством	
6. Использование	14
6.1 Вызовы и музыка	
6.2 Индикаторы занятости Busylight	
6.3 Отключение и включение звука микрофона с помощью штанги микрофона	
6.4 Ответ на вызов с помощью штанги микрофона	
6.5 Использование с несколькими устройствами	
6.6 Управление несколькими вызовами	
6.7 Голосовые указания	

6.8	Sidetone	
6.9	Сброс параметров до заводских настроек	
7.	Приложения и встроенное ПО	23
7.1	Jabra Direct	
7.2	Обновите прошивку	
8.	Техническая поддержка.....	24
8.1	Часто задаваемые вопросы	
8.2	Обращение с гарнитурой	
8.3	Как чистить устройство Jabra	

1. Здравствуйте!

Благодарим вас за приобретение устройства Jabra Evolve2 50. Надеемся, что вы получите удовольствие от его использования!

Функции Jabra Evolve2 50

- Технология Jabra AirComfort обеспечивает максимальный комфорт.
- Активное шумоподавление (ANC) отсекает окружающие звуки.
- Микрофон с функцией шумоподавления позволяет работать в любом окружении.
- Звучание оптимизировано для работы и личного пользования.
- Быстрое подключение с технологией plug-and-play и два интерфейса.
- Сертификация совместимости с ведущими платформами виртуальных конференций

2. Обзор Jabra Evolve2 50


Левый

Правый



* Требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams


2.1 Входящие в комплект аксессуары



Мягкий чехол для переноски

2.2 Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары также доступны на сайте jabra.com/accessories




Запасные амбушюры

3. Способы ношения

3.1 Способы ношения

Монофоническая гарнитура




Стереофоническая гарнитура




3.2 Регулировка гарнитуры

Оголовье

Отрегулируйте оголовье так, чтобы гарнитура удобно сидела на голове.





Стереофоническая гарнитура



Монофоническая гарнитура


Штанга микрофона

Важно расположить микрофон близко ко рту. Штангу микрофона можно изгибать для оптимального расположения.




3.3 Складные чашки наушников

Чашки наушников можно сложить для удобного хранения.



4. Что означают светодиодные индикаторы



* требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams

5. Подключение


5.1 Подключение к компьютеру

Подключите гарнитуру к порту USB C или USB A на компьютере.




5.2 Сопряжение с Bluetooth-устройством

1. Подключите гарнитуру к порту USB на компьютере.
2. Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку **Bluetooth**, пока индикатор не замигает синим цветом.
3. Следуйте голосовым указаниям по сопряжению Bluetooth-устройства.



6. Использование



6.1 Вызовы и музыка

Правый

Вызовы и музыка



Ответ на вызов

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)
Чтобы ответить на входящий вызов, также можно переместить штангу микрофона вниз.

Завершение вызова

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)

Отклонение вызова

Дважды нажмите кнопку **Call** (Вызов).

Вывод Microsoft Teams на передний план на компьютере

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).

Присоединиться к активному собранию Microsoft Teams

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).



Просмотреть пропущенные вызовы Microsoft Teams и голосовую почту

Нажмите кнопку **Call** (Вызов)* (когда выполнен вход в учётную запись Microsoft Teams).

Поднять (опустить) руку на собрании Microsoft Teams

Нажмите и 1 секунду удерживайте кнопку **Call** (Вызов)* (во время встречи в Microsoft Teams).

* требуется модель гарнитуры с поддержкой Microsoft Teams



Воспроизведение
музыки/пауза

Нажмите кнопку **Play/pause** (Пуск/пауза), когда слушаете музыку.

Отключение/
включение
микрофона

Нажмите кнопку **Play/pause** (Пуск/пауза), когда разговариваете по телефону.

Регулировка
громкости

Нажмите кнопку **Volume up** (Увеличение громкости) или **Volume down** (Уменьшение громкости), когда разговариваете по телефону или слушаете музыку

Следующий трек

Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Volume up** (Увеличение громкости)




Повторное
включение трека
или включение
предыдущего трека

Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Volume down** (Уменьшение громкости), чтобы повторить воспроизведение текущего трека

Дважды нажмите и удерживайте, чтобы воспроизвести предыдущий трек

Включение/
выключение
индикатора
занятости Busylight

Одновременно нажмите кнопки **Volume up** (Увеличение громкости) и **Volume down** (Уменьшение громкости).




Включение/
выключение
активного
шумоподавления

Нажмите кнопку **ANC** (Активное шумоподавление).


6.2 Индикаторы занятости Busylight

Чтобы показать коллегам, что вы заняты, индикаторы занятости Busylight на гарнитуре автоматически загораются красным во время разговора по телефону. Для ручного включения или выключения индикаторов Busylight одновременно нажмите кнопки **Volume up** (Увеличение громкости) и **Volume down** (Уменьшение громкости).




6.3 Отключение и включение звука микрофона с помощью штанги микрофона

Звук микрофона гарнитуры можно отключить, переместив штангу микрофона вверх, или включить, переместив её вниз. Данная функция по умолчанию включена, но её можно отключить с помощью приложения Jabra Direct.



6.4 Ответ на вызов с помощью штанги микрофона

Ответить на входящий вызов можно, переместив штангу микрофона вниз, ближе ко рту. Данная функция по умолчанию включена, но её можно отключить с помощью приложения Jabra Direct.



6.5 Использование с несколькими устройствами

Гарнитура может быть сопряжена с 8 Bluetooth-устройствами и подключена к одному Bluetooth-устройству. Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов от другого устройства.

6.6 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

Правый	Управление несколькими вызовами	
	Завершение активного вызова и ответ на входящий вызов	Нажмите кнопку Call (Вызов).
	Перевод активного вызова на удержание и ответ на входящий вызов	Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку Call (Вызов).*
	Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку Call (Вызов).*
	Отклонение входящего вызова во время разговора по телефону	Дважды нажмите кнопку Call (Вызов).

* Только модели гарнитуры UC

6.7 Голосовые указания

Голосовые указания — это оповещения, помогающие настроить наушники или сообщающие о состоянии наушников (например, состояние подключения и аккумулятора).

Голосовые указания включены по умолчанию.

Правый	Голосовые указания
	Включение/выключение голосовых указаний Нажмите и 5 секунд удерживайте кнопки ANC (Активное шумоподавление) и Volume up (Увеличение громкости), пока не услышите уведомление в гарнитуре.

Также вы можете включать или выключать голосовые указания с помощью приложения Jabra Direct на компьютере.

Просмотреть полный список поддерживаемых языков можно в приложении Jabra Direct на компьютере.

6.8 Sidetone

Функция Sidetone позволяет лучше слышать свой голос во время разговора по телефону.

Sidetone можно настроить с помощью приложения Jabra Direct на компьютере.

6.9 Сброс параметров до заводских настроек

Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке списка сопряженных устройств и сбросу всех настроек.

Правый

Сброс настроек гарнитуры



Очистка списка
подключенных
устройств и сброс
настроек

Убедитесь, что гарнитура включена и Вы не разговариваете по телефону. Затем одновременно нажмите и 3 секунды удерживайте кнопки **Call** (Вызов) и **Volume up** (Увеличение громкости), пока светодиодный индикатор не начнет гореть розовым цветом и вы не услышите оповещение в гарнитуре.

7. Приложения и встроенное ПО

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct — это приложение для компьютера, предназначенное для поддержки, управления и обеспечения оптимальной работы устройств Jabra.



Бесплатно скачать последнюю версию можно с сайта
jabra.ru/direct

7.2 Обновите прошивку

Обновления встроенной программы улучшают рабочие характеристики устройств Jabra и могут добавлять новые функции. Jabra Direct уведомит вас об обновлении прошивки или о наличии обновления прошивки. Подключите гарнитуру Evolve2 50 к компьютеру с помощью кабеля USB.

8. Техническая поддержка

8.1 Часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы, сертификаты и технические характеристики гарнитуры Jabra Evolve2 50 см. на сайте jabra.com/support

8.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в чехле, поставляемом вместе с ней.
- Во избежание уменьшения срока службы или емкости батареи избегайте хранения гарнитуры в местах, подверженных воздействию экстремально высоких или низких температур, например в закрытом автомобиле летом или в условиях низкой температуры зимой.
- Рекомендуется хранить гарнитуру при температуре от –10 до 50 °C.

8.3 Как чистить устройство Jabra

Следуйте приведённым ниже рекомендациям, чтобы поддерживать данное изделие в чистоте.

1. Нанесите на влажную ткань обычное средство для мытья посуды, отожмите излишки жидкости. Используйте только средство для мытья посуды и воду, а не агрессивные чистящие средства.
2. Осторожно протрите изделие, убедившись, что на поверхности не осталось слоя пены.
3. Оставьте изделие с нанесённым моющим средством как минимум на минуту.
4. Протрите поверхность тканью, слегка смоченной только водой.
5. Дайте изделию высохнуть.
6. Когда изделие не используется, держите его в чистоте, избегая контакта с грязными поверхностями. Храните изделие в чехле для переноски.