

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ ARG JL1

Во время носки трикотажных изделий на них образуются катышки, ухудшающие внешний вид изделий, для удаления катышков было разработано данное устройство. Ваша любимая одежда, которую вы давно носите, будет выглядеть значительно лучше после использования машинки для удаления катышков.

ОПИСАНИЕ

1. Выключатель ON/OFF
2. Корпус
3. Отсек для сбора катышков
4. Металлическая сетка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните устройство рядом с открытым огнем или в местах, подверженных сильному нагреву.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте устройство более 1-2 минут во избежание поломки.
- Запрещается вставлять в отверстия металлической сетки посторонние предметы.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного устройства.
- Не используйте устройство на махровых тканях, тканях с ворсом, на вышивках и т.п.
- Не используйте устройство без металлической сетки или отсека для сбора катышков.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте прибор для бритья.
- Не используйте прибор на одежде, надетой на человека.
- Регулярно очищайте устройство.
- Не прижимайте прибор сильно к ткани, так как это может привести к повреждению ткани или металлической сетки.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей обратитесь в сервисный центр.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Положите изделие на ровную поверхность и распрямите все складки.
- Снимите защитную крышку с устройства.
- Включите устройство выключателем.
- Круговыми движениями удалите катышки с изделия. Не прижимайте прибор сильно к ткани, так как это может привести к повреждению ткани или металлической сетки.
- Все удаленные катышки собираются в отсек.
- После использования выключите устройство выключателем.
- Очистите устройство после окончания работы.

ОЧИСТКА ОТСЕКА ДЛЯ СБОРА КАТЫШКОВ

- Следите за тем, чтобы отсек для сбора катышков никогда полностью не заполнялся.
- Потяните за отсек по направлению вниз.
- Очистите отсек от собранных катышков.
- Установите отсек на место.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно производите чистку отсека для сбора катышков.
- Протирайте внешнюю поверхность корпуса устройства мягкой, влажной тканью, избегайте попадания воды внутрь корпуса.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Вращением против часовой стрелки открутите металлическую сетку. Аккуратно извлеките лезвия. Удалите скопившуюся пыль. Установите на место лезвия и металлическую сетку, закручивая ее по часовой стрелке до упора.
- Установите отсек для сбора катышков.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы, не выбрасывайте вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия.

Срок службы устройства – 3 года

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "YIWU UNION DEAL IMP&EXP CO., LTD" , Китай

Место назначения: Казахстан, Кыргызстан

Адрес уполномоченной организации, принимающей претензии на территории Республики

Казахстан: ТОО «Arena S» (Арена S), г. Алматы, пр. Суюнбая 38А, А05К8В4