

**Электрический масляный радиатор**  
**Руководство для пользователя**



**220V~ 50 Гц**

**W-HOF99-7: 1500Вт**

**W-HOF99-9: 2000Вт**

**W-HOF99-11: 2500Вт**

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Снять упаковку и проверить на наличие повреждений. В случае возникновения сомнений, не использовать прибор и связаться с нашим отделом послепродажного обслуживания, Не оставлять упаковочный материал (пластиковые пакеты, скобки) в области досягаемости детей.
- Перед подключением прибора проверьте соответствие электрического напряжения и частоты цепи значениям.
- Прибор следует подключать к электрической цепи в соответствии с действующими правилами относительно бытовых установок. Установка должна быть связана с номинальной мощностью прибора и оснащена проводом заземления.
- Использовать прибор исключительно по целевому назначению, а именно в качестве радиатора бытового применения.

Не используйте прибор в других целях, это может быть опасным.

- Производитель не несет ответственность за какие-либо возможные повреждения, вызванные несоответствующим или неправильным использованием.

Использование каждого электроприбора требует наличия знаний некоторых основных правил, таких как:

- никогда не касайтесь прибора влажными или мокрыми руками или ногами.
- никогда не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений (дождь, солнце, и т.д.).
- Прибор должен быть установлен на плоской и стабильной поверхности.
- Перед очисткой выключите прибор и отключите его из электросети.
- Когда прибор не используется, выключите его и отключите от электросети. Уберите в безопасное место части прибора, которые могут причинить вред детям при игре с ними.
- Не используйте радиатор около ванн, душевых, раковин или бассейнов (минимальное расстояние 1 метр).
- Не помещайте кабель на прибор, пока он еще нагрет.
- Правильная работа прибора достигается при вертикальной установке радиатора.
- Не включайте нагреватель вентиляторного типа вблизи предметов мебели, занавесок, полок, и т.д.
- Не используйте прибор около жидкостей или воспламеняющихся веществ.
- Никогда не располагайте прибором непосредственно под сетевой розеткой.

- **ВНИМАНИЕ:** не подключайте прибор к устройству, переключающему прибор автоматически, такому как термоконтроль или реле времени, во избежание риска перегрева, когда радиатор перемещают или накрывают.
- Не накрывайте прибор в режиме работы, чтобы избежать риска перегрева.
- В случае, если шнур питания поврежден, его следует отправить в ближайший сервисный центр послепродажного обслуживания, рекомендованного производителем для замены.
- Дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями не часто осведомлены об опасностях, которые могут возникнуть по причине неправильного использования прибора. Прибор никогда не должен использоваться без взрослых.
- Не соединяйте прибор с удлинителями или тройниками.
- Не повреждайте и не закручивайте петлей шнур питания.
- Прежде, чем произвести очистку прибора или выполнить сервисное обслуживание, отключите всю систему.

Если прибор не работает, отключите его без вмешательства. При необходимости ремонта, свяжитесь с сервисными центрами послепродажного обслуживания, авторизованными производителем, и запросите оригинальные запасные части. В противном случае безопасность прибора находится под угрозой.

Этот нагреватель заполнен определенным количеством специального масла. Ремонт, требующий открытия масляного контейнера должен быть выполнен только производителем или его сервисным агентом, с которым следует связаться при утечке масла.

При списании нагревателя в утиль, следуйте регламенту по утилизации масла.

#### **Риск возникновения пожара**

Держите воспламеняемые материалы, такие как мебель, бумаги, одежда и шторы на расстоянии 1,5 м от нагревателя, его боковых сторон и тыльной панели. Не использовать обогреватель вблизи ванн, душевых или плавательных бассейнов.

- Прибор соответствует Директиве ЕЭС EMC №. 89/336 + 92/31 + 93/68 и 72/23 + Директивы 93/68 Низкого напряжения (LT).

#### **Инструкции по сборке**

1. Перевернуть устройство вверх дном.
2. Смонтировать роликовые колесики. Важно установить роликовые колесики между первым и вторым элементами с обоих концов.
3. Поместить колесики и основание под устройство, и закрепить скобы "U" болтами на основании.

4. Плотно затянуть барашковые гайки.
5. Перевернуть радиатор в правильное положение.

## УСТАНОВКА

- Открыть коробку, вынуть нагреватель и поставить его верхней частью на пол (рис.1)
- Установить роликовые колесики на основание (рис.2)
- С помощью инструмента прикрепить ролик к масляному радиатору (рис. 3-5)
- Установить нагреватель в нормальное положение, подождать 1 минуту до подключения прибора к сети электропитания.



## Инструкция по эксплуатации

1. Перед подключением прибора проверить соответствие ист очника питания данному нагревателю. Проверить по паспортной табличке устройства.
2. Поместить продукт на стабильную и плоскую поверхность
3. Всегда проверяйте соблюдение минимального расстояния между нагревателем и окружающими объектами, которое должно составлять, по меньшей мере, 1 м. Держите нагреватель в удалении от огнеопасных материалов, занавесок, мебели, бумаг, одежды и т.д.
4. Убедитесь, что термостат и выключатель питания находятся в позиции ВЫКЛ, затем включить нагреватель.
5. Никогда не накрывайте нагреватель.
6. Включите переключатель питания и установите термостат на максимальную позицию. На этой точке нагреватель начинает работать. Когда температура в помещении достигает необходимого уровня, поверните термостат против часовой стрелки до точки отключения нагревателя. Температура, заданная подобным образом, будет автоматически регулироваться и поддерживаться термостатом на постоянном уровне.
7. Поверните термостат по часовой стрелке для увеличения температуры, и против часовой стрелки для снижения температуры нагревателя воздуха.

Лампочка загорится только в том случае, если температура в помещении будет ниже температуры, выбранной термостатом.

### **Очистка и обслуживание**

Следует производить частую очистку устройства, поскольку пыль может ухудшить функцию нагревания.

Перед началом уборки отключить нагреватель и дать ему остыть.

### **Инструкции по безопасности**

1. Не помещайте нагреватель на нестабильную поверхность
2. Никогда не касайтесь нагревателя и не производите его включение влажными руками
3. Когда нагреватель не используется, его следует отключать от сети
4. Всегда используйте нагреватель в вертикальном положении
5. Всегда помещайте нагреватель на расстоянии минимум 1 м от окружающих объектов. Особенно тщательно соблюдайте дистанцию в отношении огнеопасных материалов.
6. Обратите внимание на температуру нагревательных элементов во время работы прибора. Перемещать нагреватель, держась только за рукоятку.
7. Не накрывать нагреватель и не использовать его для сушки белья.