

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональный Фен для волос

МОДЕЛЬ №:8955



Инструкция по применению

Важно: Пожалуйста, прочтите перед использованием и сохраните для дальнейшего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 220-240 В ~ 50-60 Гц, 2400 Вт
2 скорости и 3 режима нагрева
С 2 поворотными кнопками
С плоским ПВХ шнуром размером 2 x 0,75 мм², всего 2 м



ОПИСАНИЕ

А. Концентратор

В. Воздухозаборник

С1. Положение 0: ВЫКЛ.

Положение 1: Низкая скорость

Позиция 2: Высокая скорость

С2. Положение 0: Прохладный ветер

Позиция 1: Теплый ветер

Позиция 2: Горячий ветер

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ ДЛЯ ВОЛОС

1. Отрегулируйте желаемую силу обдува:

Положение 0: ВЫКЛЮЧЕНО

Положение 1: Половинная мощность, средняя температура для бережной сушки и укладки

Положение 2: Полная мощность, высокая температура для быстрой сушки

2. Используйте высокую настройку для сушки волос и низкую - для укладки.

3. Если фен по какой-либо причине перестанет работать, немедленно выключите его и дайте ему остыть.

4. Всегда проверяйте, установлен ли выключатель в положение ВЫКЛ., прежде чем подключать устройство к электрической розетке.

КОНЦЕНТРАТОР

Используйте концентратор, чтобы направить поток воздуха на щетку или расческу, с помощью которых вы укладываете волосы.

-Чтобы подключить концентратор, просто установите его на прибор.

-Чтобы снять концентратор, просто снимите его с прибора.

ОПАСНОСТЬ - Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.
2. Не используйте его во время купания.
3. Не устанавливайте и не храните прибор в местах, где он может упасть или его может затянуть в ванну или раковину.
4. Не ставьте и не роняйте в воду или другие жидкости.
5. Не дотягивайтесь до прибора, который упал в воду. Немедленно отключите его от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- © Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- © Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- © Чтобы повысить степень защиты, рекомендуется установить номинальный избыточный рабочий ток в источнике питания ванной комнаты, обратный электрический ток которого не должен превышать 30 мА. Остаточный ток для установки (УЗО), подробная консультация по установке бизнеса.
- © Не используйте данный прибор вблизи ванн, душевых кабин или других емкостей с водой.
- © В случае повреждения шнура питания во избежание риска его необходимо отремонтировать или заменить производителю, в отделе технического обслуживания или профессиональному персоналу аналогичного отдела.

Правильная утилизация данного изделия	
	Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать это устройство на переработку, безопасную для окружающей среды.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Кәсіби шаш кептіргіш

Үлгі №:8955



Қолдану жөніндегі Нұсқаулық

**Маңызды: қолданар алдында оқып, кейінірек пайдалану үшін
сақтаңыз.**

Техникалық сипаттамалары: 220-240 В ~ 50-60 Гц, 2400 Вт

2 жылдамдық және 3 қыздыру режимі

2 айналмалы түймемен

2 x 0,75 м2 жалпақ ПВХ сымымен, барлығы 2 м



СИПАТТАМА

А. Концентратор

В. Ауа қабылдау

С1.Позициясы 0: өшірулі.

1-позиция: төмен жылдамдық

2-Позиция: жоғары жылдамдық

С2.0-позиция: салқын жел

1-Позиция: жылы жел

2-Позиция: ыстық жел

ШАШ КЕПТІРГІШТІ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

1. Қажетті үрлеу күшін реттеңіз:

0 позициясы: өшірулі

1-позиция: жартылай қуат, жұмсақ кептіру және төсеу үшін орташа температура

2-позиция: толық қуат, жылдам кептіру үшін жоғары температура

2. Шашты кептіру үшін жоғары параметрді, ал сәндеу үшін төмен параметрді қолданыңыз.

3. Егер шаш кептіргіш қандай да бір себептермен жұмысын тоқтатса, оны дереу өшіріп, суытыңыз.

4. Әрқашан қосқыштың Өшірулі күйіне орнатылғанын тексеріңіз., құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын.

КОНЦЕНТРАТОР

Шашыңызды сәңдейтін щеткаға немесе тараққа ауа ағынын бағыттау үшін хабты пайдаланыңыз.

- Хабты қосу үшін оны құрылғыға орнатыңыз.

- Хабты алу үшін оны құрылғыдан алып тастаңыз.

Қауіп-электр тогының соғу қаупін азайту:

1. Құрылғыны қолданғаннан кейін бірден ажыратыңыз.
2. Оны шомылу кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе раковинаға тартылуы мүмкін жерлерде орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.
4. Суға немесе басқа сұйықтықтарға қоймаңыз немесе тастамаңыз.
5. Суға түскен құрылғыға қол тигізбеңіз. Оны дереу ажыратыңыз.

ЕСКЕРТУ:

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның құрылғыны пайдалануына қатысты бақылауда болған немесе нұсқау берген жағдайларды қоспағанда, жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Қорғаныс дәрежесін арттыру үшін ванна бөлмесінің қуат көзіне номиналды артық жұмыс тогын орнату ұсынылады, оның кері электр тогы 30 мА аспауы керек. Орнату үшін қалдық ток (UZO), бизнесті орнату бойынша егжей-тегжейлі кеңес.
- Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған жағдайда, қауіпті болдырмау үшін оны өндірушіге, техникалық қызмет көрсету бөліміне немесе ұқсас бөлімнің кәсіби қызметкерлеріне жөндеу немесе ауыстыру қажет.

Бұл өнімді дұрыс жою	
	Бұл таңбалау бұл өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтындығын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз жою нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ете отырып, оларды қайта өңдеуге жауапкершілікпен қараңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қалдықтарды қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл құрылғыны қоршаған ортаға қауіпсіз қайта өңдеуге тапсыра алады.