



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00 по московскому времени
(звонок по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2025. «Яндекс», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками
ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

Станция Мини 3 Про

В этой инструкции — только самое основное.
Полная информация — в Справке по QR-коду.



Как подключить

- 1 Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
- 2 Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой».
- 3 В приложении нажмите значок Алисы , скажите:

— Настрой колонку

Затем следуйте подсказкам.


Если что-то не получается, обратитесь к Справке:
alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro

Как сбросить настройки

- 1 Отключите адаптер питания от устройства.
- 2 Жажмите кнопку отключения микрофонов  и снова подключите адаптер питания к устройству.
- 3 Удерживайте кнопку, пока световое кольцо не загорится жёлтым.
- 4 Дождитесь приветствия Алисы и подключите устройство к Wi-Fi®.



Скачайте «Дом с Алисой»
ya.cc/iot_app




Сенсорная панель

● — пауза/воспроизведение. Управляйте громкостью с помощью «+» и «-». Проводите от «+» к «-» и обратно для переключения треков.

Кнопка выключения микрофонов

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить микрофоны. Их работа будет прекращена на аппаратном уровне — Станция физически не будет воспринимать никаких звуков. Чтобы снова включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз.



Разъём питания USB Type-C®

Разъём для подключения аксессуаров

Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа
«Яндекс Станция» (маркетинговое название —
Яндекс Станция Мини 3 Про)

Модель
YNDX-00059

Габариты (диаметр × высота)
102 × 71 мм

Масса нетто
438 г

Беспроводная связь
WiFi® 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Динамики
1 широкополосный динамик — 57 мм
2 пассивных излучателя

Акустическая мощность
18 Вт

Диапазон воспроизводимых частот
90 — 16 000 Гц

Микрофоны
3 шт.

Питание
12 В = 2 А с разъёмом USB Type-C®
Поддержка USB PD

Адаптер питания

Модель
Y24-S2CP

Входные характеристики
Номинальное напряжение 100–240 В~
Номинальная частота 50–60 Гц
Максимальный ток 0,7 А при 100 В

Выходные характеристики
Напряжение / номинальный ток
5 В = 3 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 2 А
Поддержка USB PD

Класс защиты
II



Что в коробке

Яндекс Станция Мини 3 Про, адаптер и кабель питания, инструкции.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов, если использовать устройство и адаптер питания по этой инструкции.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не используйте устройством в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от электросети. Это поможет защитить устройство от грозных разрядов и скачков напряжения в сети.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля адаптера питания.

При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство и адаптер питания должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К адаптеру питания устройства всегда должен быть доступ для его отключения. При выключении из розетки держитесь руками за адаптер питания, а не за шнур.

Содержит неодимовый магнит. Используйте осторожно, магнитное поле мощных магнитов может быть опасно для электрокардиостимуляторов, электронных приборов и магнитных носителей.

Условия эксплуатации

Устройство предназначено только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Станция Мини 3 Про и адаптер питания предназначены для работы при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °С до +35 °С и при относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Станция Мини 3 Про и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Программное обеспечение на устройстве обновляется автоматически. Не отключайте устройство от сети питания и сети Интернет, пока оно обновляется.

Сертификация

Мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Мини 3 Про), модель YNDX-00059.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: alice.yandex.ru/support/station-mini3-pro

Изготовитель: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзиньань, Шанхай, Китай, 200042.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и иных странах. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. USB Type-C® и логотип USB Type-C являются товарными знаками USB Implementers Forum.

Устройство подключается и настраивается с помощью мобильных приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс с Алисой». Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение «Дом с Алисой».

Приложения «Дом с Алисой» и «Яндекс с Алисой» предоставляются на условиях, размещенных на сайтах yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement и yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement соответственно.

Использование голосового помощника Алиса осуществляется в соответствии с условиями, размещенными на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse

Использование программного обеспечения, предоставляемого на устройстве, осуществляется на условиях, размещенных на сайте yandex.ru/legal/station_license