Philips Sonicare HealthyWhite Электрическая зубная щетка

2 режима
1 чистящая насадка

HealthyWhite

HX6711/02

# Для белых и здоровых зубов

## Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite HX6711/02 удаляет потемнения с поверхности эмали всего за две недели при использовании режима Clean & White (Чистка и Осветление).

### Обеспечивает тщательное очищение
- Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
- Удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

### Доказанное улучшение здоровья полости рта
- Зубная щетка Philips Sonicare для естественного осветления зубов

### Помогает следовать рекомендациям стоматолога
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки
- Quadpacer способствует тщательному очищению каждого участка полости рта

### Позволяет создать свой режим чистки зубов
- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление): удаление потемнений эмали

PHILIPS

sonicare

# Особенности

### Технология очистки

Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

### Smartimer

Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

### Quadpacer

Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

### Функция Easy-start




Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

### Режимы Clean (Чистка) и White (Осветление)

2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Осветление) для чистки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.*

### Помогает вернуть зубам естественную белизну

Лучшая модель щетки с функцией "Осветление" в линейке Philips Sonicare: помогает эффективно удалить налет и поверхностные потемнения, чтобы ваша улыбка всегда оставалась сияющей.

### Удаляет в 2 раза больше налета

Запатентованная технология Sonic удаляет в 2 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

Электрическая зубная щетка
2 режима 1 чистящая насадка

HX6711/02

# Характеристики

### Режимы
- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- Clean & White (Чистка и Осветление): 2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме осветления

### В комплекте
- Щетки: 1 HealthyWhite
- Насадки: 1 стандартная насадка ProResults
- зарядное устройство: 1

### Дизайн и отделка
- цвет: Ярко-зеленый

### Качество чистки
- Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 90 % пятен*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен
- Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов
- Таймер: Smartimer и Quadpacer

### Удобство использования
- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Время работы: До 3 недель**
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

### Технические характеристики
- Элемент питания: Аккумулятор
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

### Питание
- напряжение: 110—220 В

### Обслуживание
- Гарантия: 2 года гарантии

Дата выпуска 2018-07-24

Версия: 27.11.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с обычной зубной щеткой
* *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)