ПЫЛЕСОС ARIG

- Телескопическая трубка
- Насадка для мягкой пыли/щеток
- Насадка с электрическим управлением
- Пылесборник объемом 0,7 л
- Индикатор заряда аккумулятора

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор, подключив пылесос к сетевому адаптеру и оставив на зарядке на 24 часа.
- Аккумулятор рассчитан на 300 циклов полной зарядки-разрядки.
- Регулярно очищайте пылесборник и фильтры, чтобы сохранять мощность всасывания.

ОПИСАНИЕ

- Телескопическая трубка

- Пылесборник

- Насадка для мягкой пыли/щеток

- Насадка с электрическим управлением

ЗАРЯДКА ПЫЛЕСОСА ARIG И ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДКИ

Индикатор	Режим работы
Красный	Ток 40 мА/ч
Синий	Ток 20 мА/ч
Фиолетовый	Ток 10 мА/ч

Рекомендуемое время для полной зарядки аккумулятора — 24 часа. Не допускайте перегрева корпуса при зарядке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБКИ К ПЫЛЕСОСУ

- Нажмите кнопку 1, чтобы подвести трубку к пылесосу.
- Нажмите кнопку 2, чтобы отсоединить трубку.

Фиксация ALFO гарантирует прочную и надежную сборку. Перед подключением трубки убедитесь, что она полностью вставлена.

ИНСТРУКЦИЯ ПЫЛЕСОСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ

- Подсоедините электрические щетки к трубке.
- Нажмите кнопку 1, чтобы включить электрические щетки.

ЩЕТКА ПЫЛЕСОСА ARIG

- Нажмите кнопку 1, чтобы вывести щетку из пылесборника.
- Нажмите кнопку 2, чтобы вернуть щетку в пылесборник.

- Нажмите кнопку 1, чтобы подсоединить щетку к трубке.
- Нажмите кнопку 2, чтобы отсоединить щетку от трубки.

- Подсоедините электрические щетки к трубке.
- Нажмите кнопку 1, чтобы включить электрические щетки.

ЩЕТКИ ПЫЛЕСОСА ARIG

- Нажмите кнопку 1, чтобы вывести щетку из пылесборника.
- Нажмите кнопку 2, чтобы вернуть щетку в пылесборник.

- Нажмите кнопку 1, чтобы подсоединить щетку к трубке.
- Нажмите кнопку 2, чтобы отсоединить щетку от трубки.

- Подсоедините электрические щетки к трубке.
- Нажмите кнопку 1, чтобы включить электрические щетки.

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Очистите фильтры, чтобы вернуть в сопелку мощность всасывания.
- Если пылесборник переполнен, замените ALFO, иначе сопелка потеряет мощность.

- Вынесите пылесборник, чтобы вернуть в сопелку мощность всасывания.
- Если пылесборник переполнен, замените ALFO, иначе сопелка потеряет мощность.