日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2025.3.11	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX5303

realme

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit realme official website to get more information about the phone.

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric cooker, pressure cooker), and do not place, bend, crush, or puncture the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.
- When charging, please allow the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C–35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power button and Volume Up button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer to a realme mobile from an old mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phone, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://dl.dengcha.com/download

2. If you have an iPhone, please download Clone Phone from the Apple store directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

1 Phone; 1 Charger; 1 USB data cable; 1 Safety Guide; 1 Quick Guide; 1 SIM Ejector Tool; 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX5303
Main screen parameter	16.94cm(6.67")
Dimension	165.8×75.9×7.79(mm)
Battery	4120mAh(3.87Wh)(Typ) 4000mAh(3.85Wh)(Min)
Camera	50 Megapixel(f/1.8) Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR: 1.20W/kg(Head) 1.20W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8	25dBm
	Band 7	24.5dBm
	Band 40	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	16dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz/ 5.47-5.725GHz	19dBm(BR)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme mobile ուսերի ձեռնարկ

realme-ի բջջային հեռախոսի օգտագործումը և գլխավոր գործառույթները ներկայացնող հիմնական ուղեցույցներ: Հետաքրքրող ավելի մանրամասներ կարող եք գտնել realme-ի պաշտոնական կայքում:

⚠ զգուշացում

- սարքը կամ մարտկոցը չտաքացնող էլեկտրական սարքավորումների, խոհանոցային իրերի, բարձր ճնշման տարաների (օրինակ՝ միկրոալիքային վառարան, ինդուկցիոն սալիկ, էլեկտրական սալիկ, ճնշամանոմետր) մոտ մի դրեք, մի ծռեցեք, մի սեղմեք կամ մի ծակեցեք մարտկոցը, որը կարող է գերտաքացման պատճառով պայթյուն առաջացնել:
- բնագիր լիցքավորիչ, տվյալների փոխանակման կապ կամ մարտկոց օգտագործեք միայն: Հաստատված չլիցքավորիչները, տվյալների փոխանակման կապերը կամ մարտկոցները կարող են էլեկտրական հարվածներ, հրդեհներ, պայթյուններ կամ այլ վտանգներ առաջացնել:
- հետևի կափարիչը հեռացնելը արգելվում է:
- լիցքավորման ընթացքում ապահովեցեք, որ սարքը գտնվի նորմալ սենյակային ջերմաստիճանի և լավ օդափոխության պայմաններում: Խորհուրդ է տրվում սարքը լիցքավորել 5°C–35°C ջերմաստիճանի միջակայքում:

Սարքը վերագործարկելու հրահանգներ

սեղմեք սնուցման կոճակը և ձայնի բարձրացման կոճակը միաժամանակ, մինչև realme-ի գործարկման էկրանը կհայտնվի սարքը վերագործարկելու համար:

realme-ի հեռախոսից realme հեռախոս տվյալների փոխանցում

realme Clone Phone-ի միջոցով հեշտությամբ կարող եք լուսանկարներ, տեսանյութեր, երաժշտություն, կոնտակտներ, հաղորդագրություններ, հավելվածներ և այլն հին հեռախոսից նոր հեռախոս տեղափոխել:

1. եթե ունեք հին Android հեռախոս, նախ սկանավորեք QR կոդը ներքևում, ներբեռնեք և տեղադրեք Clone Phone, հետո բացեք Clone Phone-ը նոր և հին հեռախոսներում, և հետևեք էկրանի հրահանգներին գործողությունը ավարտելու համար:

https://dl.dengcha.com/download

2. եթե ունեք iPhone, խնդրում ենք ներբեռնեք Clone Phone-ը անմիջապես App Store-ից, և հետևեք էկրանի հրահանգներին՝ մուտք գործելու iCloud հաշիվ և համաժամանակացնելու ֆայլերը:

Ստանդարտ պարագաներ

Դուք տրամադրվում եք հետևյալ ստանդարտ պարագաներով:

1 հեռախոս; 1 լիցքավորիչ; 1 USB տվյալների կապի մալուխ; 1 անվտանգության ուղեցույց; 1 արագ մեկնարկի ուղեցույց; 1 SIM քարտի արտաքաշիչ; 1 պաշտպանիչ շրջանակ:

Specificaciones

Modelo	RMX5303
Parámetros de pantalla principal	16.94cm(6.67"pulg.)
Dimensiones	165.8×75.9×7.79(mm)
Batería	4120mAh(3.87Wh)(Min) 4000mAh(3.85Wh)(Typ)
Cámara	50 megapíxeles(f/1.8) frontal 5 megapíxeles trasera
Temperatura de funcionamiento	0°C-35°C
Valores SAR	CE SAR: 1.20W/kg(Cabeza) 1.20W/kg(Cuerpo)

Especificaciones concernientes a las ondas radio

Radio	Frecuencia	Potencia máx. de salida
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8	25dBm
	Band 7	24.5dBm
	Band 40	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	16dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz/ 5.47-5.725GHz	19dBm(BR)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme мобилдик эмгек үчүн колдонмо

realme мобилдик телефонун колдонулушун жана анын маанилүү функцияларын кыскача баяндоо. realme ресмий веб-сайтынан кошумча маалыматты таба аласыз.

⚠ Эскертүү

- Телефонду же батареяны ысытуучу шаймандарга, ашкана шаймандарына (мисалы, электрдик меш, электрдик меш, ашкана казаны), жогорку басымдагы идиштерге (мисалы, микротолкундуу меш, индукциялык меш, электрдик меш, ашкана казаны) жакын коюбаңыз, ийбеңиз, сындырбаңыз же тешпеңиз батареянын ашыкча ысытылышынан жарылуу пайда болушу мүмкүн.
- Оригиналдуу заряддоочу, маалымат кабели жана батарея колдонулушу керек. Бекитилбеген заряддоочулар, маалымат кабелдери же батареялар электр тогунун соккусуна, өрт же жарылууга алып келиши мүмкүн.
- Артку капкакты алып салууга болбойт.
- Кубаттандырууда, сураныч, адаттагыдай бөлмө температурасы жана жакшы желдетүү болгон чөйрөдө түзмөктү кубаттандырыңыз. Температура 5°C-35°C ортосунда болгон чөйрөдө кубаттандырууну сунуштайбыз.

Телефонду кайра иштетүү жолу

Кубаттандыруу баскычын жана үн деңгээлинин баскычын бир убакта басып, realme иштеп баштоо анимациясы пайда болгонуна чейин кайра иштетиңиз.

realme телефонунан realme телефонуна маалымат алмашуу

realme Clone Phone аркылуу сүрөттөрдү, видеолорду, музыканы, байланыштарды, билдирүүлөрдү, тиркемелерди ж.б. эски телефондон жаңы телефонго оңой эле өткөрүп берүүгө болот.

1. Эгер сизде эски Android телефону болсо, адегенде төмөнкүдөй QR кодун сканерлеңиз, андан кийин Clone Phone орнотуңуз жана ачыңыз, анан жаңы жана эски телефондорда Clone Phone ачыңыз жана операцияны аяктатуу үчүн экрандагы нускамаларды аткарыңыз.

https://dl.dengcha.com/download

2. Эгер сизде iPhone болсо, аны тикелей App store дүкөнүнөн Clone Phone жүктөрүңүз жана iCloud эсептешүүсүнө кирүү жана файлдарды синхрондоштуруу үчүн экрандагы нускамаларды аткарыңыз.

Стандарттык аксессуарлар

Сизге төмөнкүдөй стандарттык аксессуарлар берилет:

1 телефон; 1 заряддоочу; 1 USB маалымат кабели; 1 коопсуздук нускалары; 1 баштоо нускалары; 1 SIM карта ыргыч; 1 коргоочу капчыгы.

Specificaties

Model	RMX5303
Parameters van het hoofdscherm	16.94cm(6.67"duim)
Afmetingen	165.8×75.9×7.79(mm)
Batterij	4120mAh(3.87Wh)(Min) 4000mAh(3.85Wh)(Typ)
Camera	50 megapixels(f/1.8) voorzijde 5 megapixels achterzijde
Temperatuur van de bedieningsomgeving	0°C-35°C
Waarden SAR	CE SAR: 1.20W/kg(Hoofd) 1.20W/kg(Lichaam)

Specificaties betreffende radiogolven

Radio	Frequentie	Maximale uitgangsvermogen
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/7/8	25dBm
	Band 7	24.5dBm
	Band 40	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(BR)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	16dBm(BR)
5G Wi-Fi	5.15-5.35GHz/ 5.47-5.725GHz	19dBm(BR)
	5.725-5.850GHz	14dBm(BR)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

realme ᱢᱚᱵᱟᱭᱞ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱚᱞᱚᱢᱚᱞ

realme ᱢᱚᱵᱟᱭᱞ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱚᱞᱚᱢᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱚᱨᱱᱟᱜᱤᱱ