

ARG

ЭЛЕКТРЛІК ТЕРМОПОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОПОТ ЭЛЕКТР ТЕРМОПОТУ



ARG-S42 МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ ARG-S42 / ARG-S42 МОДЕЛИ

Отінеміз, Пайдалану Алдында Барлық Нұсқаулықтармен Танысыңыз
Просьба Ознакомиться Со Всеми Инструкциями Перед Использованием
Сураныч, Пайдалануу Алдында Бардык Нускамалар Менен Таанышып Алыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Осы құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ойлық қабілеттері шектеулі, немесе қажетті тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен (соның ішінде балалармен) пайдалану үшін арналмаған, егер тек оларға олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғамен қадағалау және аспапты пайдалану бойынша нұсқаулықтар ұсынылмаса.
- Балалар мұқият бақылау астында болуы тиіс және оларға аспаппен ойнауға болмайды.
- Тек жерлендірілген электрлік розетканы пайдаланыңыз.
- Әрқашан, егер зақымдалған болса, баусымды ауыстырыңыз.
- Термопотты түрлендірмеңіз. Егер ол ақаулы болса, онда ол тек өндірушімен тағайындалған, авторландырылған агентпен жөнделуі тиіс.
- Судан басқа, ештеңені қайнатпаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз және оған су шашпаңыз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде, әрқашан тұтқадан ұстаңыз.
- Оны үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз.
- Электр тогына ұшырауға, қысқа тұйықталуға немесе тұтануға жол бермеу
- үшін зақымдалған қоректену баусымын немесе айыртығынды пайдаланбаңыз.
- Егер қоректену баусымы зақымдалған болса, қауіпсіздік үшін қандай да бір тәуекелдердің алдын алу үшін ол өндірушімен немесе білікті сервистік инженермен алмастырылуы тиіс.
- Баусымды байламаңыз және оны үстелдің өткір жиегіне ілмеңіз, жылу көздерінен қашық ұстаңыз.
- Әрқашан, термопот пайдаланылмаған кезде, электрлік айыртығынды қоректену көзінен сөндіріңіз.
- Қоректену баусымын ажырату үшін, айыртығыннан ұстап, оны міндетті түрде розеткадан сұрыңыз; ешқашан баусымнан тартпаңыз.
- Термопотты шамадан тыс толтырмаңыз. Максималды деңгей белгісін басшылыққа алыңыз.
- Жоғарғы қақпақты күшпен жаппаңыз.
- Қақпақты тығыз жабыңыз.
- Термопотқа жантаюға немесе құлауға жол бермеңіз.
- Егер резервуар бос болмаса, су қоспаңыз.
- Жылжытқан кезде термопотты сілкіменіз және оны қақпақтан ұстамаңыз.
- Сіз осы термопотты бірінші рет пайдаланған кезде, контейнердің резервуарын және ыстық су берілетін бөлімдерді тазарту үшін суды қайнатыңыз.

(Шамалы суды қайнатыңыз, ыстық судың шамамен жарты бөлігін төгіңіз және кейін контейнерді босатыңыз.)

- Құрғақ қайнауға жол бермеу үшін, термопот бос болған кезде, дереу су қосыңыз.
- Су қосу алдында сұнгімелі айыртығының ажыратылғанынан, ал аспаптың салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Бу шығаруға арналған саңылауды бұғаттамаңыз.
- Су деңгейін толықтыру кезінде ыстық бумен абай болыңыз.
- Тұрпілі тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

СИПАТТАМАЛАРЫ

УШ мөлшерлеу әдісі

Электрлік сорғы: СУ БЕРУ батырмасын сәл басыңыз.

Қолмен: ортаңғы қақпаққа басыңыз.

Тостағанның жанасуы: тостағанмен сенсорлық ауыстырып қосқышқа жанасыңыз.

Қызып кетуге қарсы қосарлы қорғаныс

Егер термопот бос болса, аспаптың қызып кетуіне жол бермеу үшін қоректену автоматты түрде сөндіріледі. Қызып кету жағдайында жылулық сақтандырығыш қоректенуді автоматты түрде сөндіреді.

Хлорды жою


Қайнаған су қайнау жай-күйінде шамамен бір минутқа қалады. Бұл процесс судағы хлор бөлшектерін және оның жағымсыз иісін жоюға көмектесуі мүмкін.

Қайта қайнат

ҚАЙТА ҚАЙНАТУ батырмасын басыңыз, және су қайтадан 100 ° С дейін қызды.


Осы функцияны ішкі тегенеде су қайнағанға дейін қайталалауға болады.

КОМПОНЕНТТЕР АТАУЫ



ПАЙДАЛАНУ

- Басқа ыдыстан максималды белгіден төмен су қосыңыз. Суды тікелей шүмектен қоспаңыза.



● Қақпақты ашыңыз




● су құйыңыз


- Қақпақты жауып, сенімді бұғаттаңыз.
- Дұрыс жерлендірілген электрлік розеткаға қосылыңыз.
- Суды қайнатыңыз.
- судың қыздырылып жатқанын көрсететін ҚАЙНАТУ индикаторы жанады. Су қайнаған кезде, ҚАЙНАТУ индикаторы жанбайды. ҚЫЗДЫРУ РЕЖИМІ индикаторы жанады және жылуды сақтау режимі қосылады.
- Теңіз деңгейінен 300 метр биіктігінде пайдаланған кезде индикаторлардың ауысуы орын алмайды және судың қайнауы жалғасады. Таулы өнір үшін оған сәйкес жарамды құрылғыларды пайдалану керек.
5. Су құйыңыз.

Егер сұйықтық деңгейі тым төмен болса, суды құйған кезде ол сарқылуы мүмкін.


Ішкі тегене бос болған кезде Электрлік сорғы ауыстырып қосқышын баспаңыз.



Ауа сорғысы: алдымен бұғаттан шығарыңыз, кейін ортаңғы қақпаққа басыңыз




Электрлік сорғы: СУ БЕРУ батырмасын басыңыз



Сенсор: тостағанмен ауыстырып қосқышқа жанасыңыз

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Өтінеміз, аспапты сөндіріп, оған тазарту алдында салқындауға мүмкіндік беріңіз.
- Өтінеміз, суды ағызу алдында қақпақты және қоректену айыртығының шешініз.

Корпус және қақпақ	<p>Корпусты және қақпақты тазарту үшін ыдыс жууға арналған құргақ шүберекті пайдаланыңыз Тікелей сумен жумаңыз Бензинді скрипидарды пайдаланбаңыз</p>
Ішкі тегене	<p>Тазарту үшін дымқыл ысқышты пайдаланыңыз Жуу құралын немесе нейлондық шөткені пайдаланбаңыз</p>
Қақ	<p>Бір литр суға шаққанда екі лимон немесе 20 г лимон қышқылын алыңыз, су қосып, мұқият араластырыңыз, қайнатып, жылды жай-күйде бір сағат бойы ұстаңыз. Суды ағызыңыз және ішкі тегенені тазарту үшін ысқышты пайдаланыңыз. Иісті жою үшін тағы да суды қайнатып, қайтадан суды төгіңіз.</p>
Силикондық төсем	<p>Егер силикондық төсем қатты болса немесе онда үзілuler пайда болса, онда түзілген саңылаудан будың жылдыстауы орын алуы мүмкін. Осы жағдайда, силикондық төсемді ауыстыру керек.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бұрап алу 2. Тығыздаманы ауыстыру 3. Тығырықты ауыстыру 4. Берік бұрап бекіту 
Қызмет көрсету	<p>Техникалық қызмет көрсету алдында, өтінеміз, ішкі тегенеден және сыртқы корпустан суды сұртіңіз. Бу буланғанға дейін 2 сағат бойы қақпақты ашық ұстаңыз. Тарапандардың пайда болуына жол бермеу үшін оны пластик пакетке салыңыз.</p>

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Үстық су төгіледі	Су деңгейі максималды белгіден жоғары ма?	Артық суды ағызу
Аспап жұмыс жасамайды	Коректену көзінен ажыратылған ба?	Сұнгімені коректену розеткасына қосыныз
Сыртқы корпус ыстық	Сыртқы корпус жылуды сақтау режимі кезінде 66°C дейін қызыу мүмкін – бұл қалыпты жағдай	
Үстық судың жағымсыз ісі бар	Алғаш пайдаланған кезде суда пластиктің жеңіл ісі болуы мүмкін	Судағы пластик иісі бірнеше пайдаланудан кейін жойылады
Су біркелкі ақпайды	Сұзгі саңылаулары бұғатталған	Сұзгіні шөтке көмегімен тазартыңыз
	Жаңа ғана қайнаған су біркелкі ақпайды	Алдымен қақпақты ашыңыз, кейін оны жабыңыз, және электрлік сорғының ауыстырып қосқышына басыңыз
Үстық суда ақ немесе жылтыр зат бар	Бұл қақ	Лимон қышқылын пайдаланыңыз
	Минералдарға бай су қақтың түзілуіне жеңіл алып келуі мүмкін	

ВНИМАНИЕ!

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо отсутствием необходимых опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под внимательным присмотром и им нельзя позволять играть с прибором.
- Используйте только заземленную электрическую розетку.
- Всегда производите замену шнура, если он поврежден.
- Не модифицируйте термопот. Если он неисправен, то он должен быть отремонтирован только авторизованным агентом, назначенный изготавителем.
- Не кипятите ничего, кроме воды.
- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость и не брызгайте на него водой.
- Перемещайте устройство, всегда используя ручку.
- Не используйте его вне помещения.
- Не используйте поврежденный шнур питания или вилку, чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным сервисным инженером, чтобы избежать каких-либо рисков для безопасности.
- Не завязывайте шнур и не вешайте его на острый край стола, держите вдали от источников тепла.
- Всегда отключайте электрическую вилку от источника питания, когда термопот не используется.
- Чтобы отсоединить шнур питания, обязательно вынимайте его из розетки, удерживая вилку; никогда не тяните за шнур.
- Не переполняйте термопот. Руководствуйтесь отметкой максимального уровня.
- Не закрывайте верхнюю крышку с усилием.
- Плотно закрывайте крышку.
- Не позволяйте термопоту накреняться или падать.
- Не добавляйте воду, если резервуар не пуст.
- Не встряхивайте термопот и не держите его за крышку во время перемещения.
- В первый раз, когда вы используете этот термопот, вскипятите воду для очистки резервуара контейнера и отсеков, через которые подается горячая

вода. (Вскипятите немного воды, разлейте примерно половину горячей воды и затем опорожните контейнер.)

- Добавляйте воду немедленно, когда термопот пуст, чтобы избежать сухого закипания.
- Перед добавлением воды убедитесь, что штепсельная вилка была отсоединенна, а прибор остыл.
- Не блокируйте отверстие для выхода пара.
- При пополнении уровня воды, будьте осторожны с горячим паром.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРИ способа подачи воды

Электронасос: слегка нажмите кнопку ПОДАЧА ВОДЫ.

Вручную: нажмите на среднюю крышку автоматически переключается в

Касание чашки: прикоснитесь чашкой к сенсорному переключателю.

Двойная защита от перегрева

Если термопот пуст, питание будет отключено автоматически, чтобы предотвратить перегрев прибора.

В случае перегрева, тепловой предохранитель автоматически отключит питание.

Удаление хлора

Кипяченая вода будет оставаться в состоянии кипения примерно одну минуту. Этот процесс может помочь устраниТЬ частицы хлора в воде и его неприятный запах.

Повторное кипячение

Нажмите кнопку ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ, и вода снова нагреется до 100 °C.

Эту функцию можно повторять до тех пор, пока вода не закипит во внутренней чаше.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



замок
крышки

внутренняя
чаша

панель
управления

сенсорный
переключатель

индикатор
уровня воды

вращающееся
основание

средняя
крышка
отверстие
для выхода пара

замок
воздушного
насоса
крышка

отметка
максимального
уровня воды


ручка

вилка

провод

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Добавьте воду из другого сосуда ниже отметки максимального уровня. Не добавляйте воду непосредственно из-под крана.



• откройте крышку




• налейте воду

- Закройте и надежно заблокируйте крышку.
- Подключитесь к правильно заземленной электрической розетке.
- Вскипятите воду.
- загорается индикатор КИПЯЧЕНИЕ, показывая, что вода нагревается. Когда вода закипела, индикатор КИПЯЧЕНИЕ не горит. Загорается индикатор РЕЖИМ ПОДОГРЕВА и включается режим поддержания тепла.
- При использовании на высоте 300 метров над уровнем моря, не произойдет смены индикаторов, и вода продолжит кипеть. Для горной местности необходимо использовать подходящие для нее устройства.


- Налейте воду.

При наливании воды она может вытечь, если уровень жидкости слишком низкий.


Не нажмите переключатель Электронасоса, когда внутренняя чаша пуста.



Воздушный насос: сначала разблокируйте, а затем нажмите на среднюю крышку



Электронасос: Нажмите ПОДАЧА ВОДЫ



Сенсор: прикоснитесь чашкой к переключателю

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Пожалуйста, отключите прибор и дайте ему остыть перед чисткой.
- Пожалуйста, снимите крышку и вилку питания перед тем, как сливать воду.

Корпус и крышка	<p>Используйте сухую тряпку для мытья посуды, чтобы очистить корпус и крышку</p> <p>Не мойте непосредственно водой</p> <p>Не используйте бензиновый скрипидар</p>
Внутренняя чаша	<p>Используйте влажную губку для очистки</p> <p>Не используйте моющее средство или нейлоновую щетку</p>
Накипь	<p>Возьмите два лимона или 20 г лимонной кислоты на литр воды, добавьте воду и хорошо перемешайте, вскипятите и держите в теплом состоянии в течение одного часа. Слейте воду, и используйте губку, чтобы очистить внутреннюю чашу.</p> <p>Вскипятите воду еще раз и снова слейте ее, чтобы устранить запах.</p>
Силиконовая прокладка	<p>Если силиконовая прокладка стала жесткой или на ней появились разрывы, то может произойти утечка пара из образовавшегося зазора. В этом случае, силиконовую прокладку необходимо заменить.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отвинтить 2. Заменить уплотнение 3. Заменить шайбу 4. Крепко привинтить
Обслуживание	<p>Перед техническим обслуживанием, пожалуйста, вытрите воду из внутренней чаши и с внешнего корпуса. Держите крышку открытой в течение 2-ух часов, пока не испарится пар.</p> <p>Положите его в пластиковый пакет, чтобы предотвратить появление тараканов.</p>

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Горячая вода выливается	Уровень воды выше максимальной отметки	Слить лишнюю воду
Прибор не работает	Отсоединен от источника питания	Подсоедините штепсель к розетке питания
Внешний корпус горячий	Внешний корпус может нагреваться до 66°C во время режима поддержания тепла – это нормально	
Горячая вода имеет неприятный запах	При первом использовании у воды может быть легкий запах пластика	Запах пластика у воды исчезнет после нескольких использований
Вода выливается неравномерно	Заблокированы отверстия фильтра	Очистите фильтр при помощи щетки
	Только что вскипевшая вода выливается неравномерно	Сначала откройте крышку, потом закройте ее, и нажмите на переключатель электрического насоса
Ысык сууда ак же жалтырак нерселер бар	Это накипь	Используйте лимонную кислоту
	Богатая минералами вода может легко приводить к образованию накипи	