

Ноутбук серии **Aspire**

Краткое руководство

Регистрация устройства

При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. Это даст вам определенные преимущества, включая:

- Ускоренное обслуживание нашими специалистами.
- Членство в сообществе Асер: получение уведомлений о рекламных акциях и участие в опросах пользователей.
- Получение новостных рассылок от компании Асер.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных предложений!

Порядок регистрации

Для регистрации своего устройства Асер зайдите на веб-сайт **www.acer.com**. Выберите свою страну, нажмите **РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА** и выполните простые указания.

Вам будет предложено зарегистрировать свой продукт в процессе установки, кроме того, можно будет дважды щелкнуть значок Регистрация на рабочем столе.

После того, как мы регистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.

Получение аксессуаров Асер

Мы рады сообщить вам, что программа расширения гарантии Асер и аксессуары для ноутбуков доступны в режиме онлайн. Посетите наш онлайн-магазин и найдите нужные элементы на сайте **store.acer.com**.

Магазин Асер стремительно расширяется, но, к сожалению, его услуги могут быть недоступны в некоторых странах. Регулярно проверяйте, когда его услуги будут доступны в вашей стране.

© 2012 Все права защищены.

Краткое руководство пользователя ноутбука серии Aspire
Первое издание: 05/2012

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот **Плакат по настройке** поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера.

Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. **Руководство пользователя ноутбука серии Aspire. Руководство пользователя ноутбука серии Aspire** содержит полезную информацию о вашем новом компьютере. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д.

Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком.


Чтобы открыть его, выполните следующее:

- 1 Щелкните кнопку  **Пуск > Все программы > AcerSystem**.
- 2 Щелкните **AcerSystem User Guide**.

Знакомство с ноутбуком Acer

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид на экран



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|---|------------------------|--|
| 1 | | Веб-камера | Веб-камера для видеосвязи. |
| 2 | | Экран | Вывод изображения, формируемого компьютером. |
| 3 | | Микрофон | Внутренний микрофон для записи звука. |
| 4 |  | Кнопка питания | Служит для включения/выключения компьютера. |
| |  | Индикатор питания | Отображает состояние питания компьютера. |
| 5 |  | Индикатор аккумулятора | Показывает уровень заряда аккумулятора. Зарядка: Горит желтым во время зарядки аккумулятора. Полностью заряжен: Горит синим. |

Вид клавиатуры



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|------------------|--|
| 1 | | Клавиатура | Служит для ввода данных в компьютер. Внимание: Не применяйте для клавиатуры защитные или аналогичные покрытия, так как в клавиатуре есть вентиляционные отверстия для охлаждения. |
| 2 | | Сенсорная панель | Чувствительное к прикосновениям указательное устройство. Сенсорная панель и кнопки выбора образуют единую поверхность. Для выполнения функции нажатия левой кнопки мыши ощутимо нажмите поверхность сенсорной панели. Для выполнения функции нажатия правой кнопки мыши ощутимо нажмите нижний правый угол. |

"Горячие" клавиши


В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу <Fn> и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

| "Горячая" клавиша | Значок | Функция | Описание |
|-------------------|---|------------------------------|---|
| <Fn> + <F3> |  | Связь | Включение/выключение модулей связи в компьютере. |
| <Fn> + <F4> |  | Режим сна | Переводит компьютер в режим Сон. |
| <Fn> + <F5> |  | Переключение видеовыхода | Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор. |
| <Fn> + <F6> |  | Выключение экрана | Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу. |
| <Fn> + <F7> |  | Выключатель сенсорной панели | Включение и выключение встроенной сенсорной панели. |
| <Fn> + <F8> |  | Выключатель динамиков | Попеременное включение и выключение динамиков. |
| <Fn> + <F9> |  | Подсветка клавиатуры | Включение/выключение подсветки клавиатуры. |
| <Fn> + <D> |  | Повышение яркости | Увеличение яркости экрана. |
| <Fn> + <D> |  | Уменьшение яркости | Уменьшение яркости экрана. |
| <Fn> + <A> |  | Увеличение громкости | Повышение громкости звука. |
| <Fn> + <A> |  | Уменьшение громкости | Уменьшение громкости звука. |
| <Fn> + <Дом> |  | Воспроизвести/Приостановить | Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла. |

| "Горячая" клавиша | Значок | Функция | Описание |
|-------------------|--------|------------|--|
| <Fn> + <Pg Up> | ■ | Остановить | Останов воспроизведения выбранного медиафайла. |
| <Fn> + <Pg Dn> | ◀◀ | Предыдущий | Возврат к предыдущему медиафайлу. |
| <Fn> + <End> | ▶▶ | Следующий | Переход к следующему медиафайлу. |

Вид сзади




| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|----------|---|--|
| 1 | | Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения | Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не заслоняйте и не загораживайте эти отверстия.</i> |
| 2 | ■ ■ ■ | Разъем для подключения питания постоянного тока | Служит для подключения адаптера переменного тока. |
| 3 | ⚡ | Разъемы USB | Служит для подключения USB-устройств. |
| 4 | USB | Разъем USB, через который даже при выключенном питании можно заряжать подключенные устройства | <i>Черный цвет разъема означает его совместимость со стандартом USB 2.0, а его синий цвет означает, что он также совместим со стандартом USB 3.0 (см. ниже).</i> |
| 5 | HDMI | Разъем HDMI | Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости. |
| 6 | Ethernet | Разъем Ethernet (RJ-45) | Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. |
| 7 | K | Замок типа Kensington | Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Kensington для предотвращения кражи компьютера. <i>Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку закрытого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.</i> |

Сведения об интерфейсе USB 3.0

- Совместим с устройствами с разъемами USB 3.0 и предыдущих стандартов.
- Для обеспечения оптимальной производительности используйте устройства, сертифицированные по стандарту USB 3.0.
- Соответствует стандарту USB 3.0 (сверхвысокоскоростной интерфейс USB).

Вид слева




| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|---|---|
| 1 | | Привод оптических дисков | Внутренний привод оптических компакт-дисков или DVD-дисков. |
| 2 | | Индикатор обращения к оптическому диску | Горит во время работы привода оптических дисков. |
| 3 | | Кнопка извлечения диска из привода | Служит для извлечения оптического диска из привода. |
| 4 | | Отверстие аварийного извлечения | Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. <i>Чтобы открыть лоток привода оптических дисков, осторожно вставьте наконечник канцелярской скрепки в это отверстие.</i> |

Вид справа



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|---|--|---|
| 1 |  | Комбинированное устройство считывания карт памяти 2 форматов ("2-в-1") | Служит для подключения одной карты Secure Digital (SD или SDHC) или MultiMediaCard (MMC). Примечание: Чтобы извлечь карту памяти, просто вытяните ее из гнезда. |
| 2 |  | Гнездо наушников/динамиков | Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников) или гарнитуры с микрофоном. |

Вид снизу



| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|---|---|--|
| 1 |  | Отверстие для сброса настроек (аккумулятор) | Эта процедура имитирует извлечение и повторную установку аккумулятора. Чтобы сбросить настройки компьютера, вставьте в это отверстие канцелярскую скрепку и держите ее нажатой в течение 4 секунд. |

| # | Значок | Элемент | Описание |
|---|--------|--|--|
| 2 | | Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения | Позволяют компьютеру не перегреваться. <i>Не закрывайте и не загромождайте эти отверстия.</i> |
| 3 | | Динамики | Используются для вывода стереозвука. |

Условия эксплуатации

- Температура:
 - Рабочая: от 5°C до 35°C
 - Нерабочая: от -20°C до 65°C
 - Влажность (без конденсации):
 - Рабочая: от 20% до 80%
 - Нерабочая: от 20% до 80%
-

Подключение к Интернету

В вашем компьютере модуль беспроводной связи включен по умолчанию.

Во время установки система Windows обнаружит доступные сети и покажет их список. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.

Чтобы в компьютере включить или выключить модуль Bluetooth или модуль беспроводной связи, нажмите **<Fn+F3>**, чтобы открыть "Менеджер запуска".



Примечание: Чтобы включить модуль беспроводной связи/Bluetooth, нажмите **Вкл.** Для отключения нажмите **Выкл.**

В противном случае откройте Internet Explorer и выполните указания. Обратитесь также к своему поставщику услуг Интернета или прочитайте документацию на маршрутизатор.

Acer Instant Connect

Функция Instant Connect обеспечивает более быстрое подключение к любой из сетей, к которым ваш компьютер подключается чаще всего.

Управление питанием

В этом компьютере встроен модуль управления питанием, который следит за работой системы, контролируя активность одного или нескольких устройств, таких как: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, подключенные к компьютеру, и видеопамять. Если в течение определенного интервала времени не будет определена работа того или иного устройства, то компьютер для экономии энергии остановит некоторые или все эти устройства.

Acer Green Instant On

"Зеленая" функция Acer Green Instant On может вывести ваш компьютер из режима Сон быстрее, чем открывается крышка. Если закрыть крышку или в меню Пуск выбрать **Завершение работы > Сон**, то компьютер перейдет в режим Сон. Пока компьютер находится в режиме Сон, индикатор питания мигает оранжевым.

Через некоторое время после перехода в режим Сон компьютер автоматически перейдет в режим "Глубокий сон" для продления времени работы от аккумулятора. При переходе компьютера в режим "Глубокий сон" индикатор питания гаснет. В этом состоянии аккумулятор остается готовым к работе в течение многих недель.

Чтобы вывести компьютер из режима Глубокий сон или Сон, откройте крышку или нажмите любую клавишу.



Примечание: В состоянии "Глубокий сон" ваш ПК потребляет намного меньше энергии, чем в режиме Сон, но и выходит из состояния "Глубокий сон" несколько дольше.

Сочетание режимов "Глубокий сон" и Сон позволяет компьютеру максимально экономить энергию, при этом его всегда можно быстро активировать.

Чтобы еще больше снизить энергопотребление, компьютер будет переходить в режим "Глубокий сон" в период, когда им обычно не пользуются, например, в ночное время. Чтобы сократить время активации, компьютер будет переходить в режим Сон в период, когда им пользуются чаще всего, например, в рабочее время.