

**polaris**  
since 1995

Руководство по эксплуатации  
Manual instruction



**PPA 4040i**

Очиститель воздуха  
Air purifier

**Очиститель воздуха**  
**POLARIS**  
**Модель PPA 4040i**  
**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

1.Общая информация.....	2
2.Общие указания по безопасности.....	2
3.Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
4.Функции и возможности очистителя .....	4
5.Описание прибора.....	5
6.Панель управления.....	5
7.Подготовка к работе.....	6
8.Эксплуатация прибора.....	6
9.Уход и обслуживание .....	6
10.Хранение, транспортировка, реализация.....	7
11. Неисправности и их устранение.....	8
12.Требования по утилизации.....	8
13.Комплектация .....	8
14.Технические данные.....	9
Информация о сертификации .....	9
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО .....	10

## **1. Общая информация**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения очистителя воздуха POLARIS, Модель PPA 4040i (далее по тексту – прибор, очиститель).

## **2. Общие указания по безопасности**

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку. Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения.

Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

### **3. Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Перед первым использованием выдержите прибор при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Запрещается использовать прибор на неровных, неустойчивых поверхностях, а также перемещать включенный прибор, изменяя его положение в пространстве.
- При работе прибор располагайте вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Не закрывайте впускные каналы посторонними предметами во время работы прибора.
- Отключайте прибор, если намереваетесь использовать противомоскитные средства или проводить дезинфекцию помещения.
- Отключайте прибор от сети во время его чистки и замены фильтров.

#### 4. Функции и возможности очистителя

**1. Трёхуровневая система фильтрации воздуха** позволяет дезинфицировать и очищать воздух от пыли и запахов. Комплект фильтров состоит из следующих элементов:

- РР-фильтр с ионами серебра
- НЕРА фильтр
- Угольный фильтр



**1) РР-фильтр с ионами серебра**

фильтрует крупные частицы пыли, пыльцу, ворс.

**2) НЕРА фильтр** задерживает до 99,5% пыли и мелких частиц размером до 0,3 мкм.

**3) Угольный фильтр** эффективно задерживает резкие запахи и вредные примеси в воздухе, такие, как запах табачного дыма, кухонные запахи готовящихся продуктов.


#### 2. Ионизация воздуха.

Отличительная особенность данного очистителя состоит в том, что, кроме полноценной 3-кратной очистки воздуха, он насыщает воздух отрицательно заряженными ионами. Отрицательные ионы имеются в большом количестве в природе, окружающей среде такой, как лес, водопад, морское побережье.

#### 3. Другие функции


- **Сенсорная панель.** Данная модель оснащена сенсорной панелью управления. Вы можете с удобством управлять прибором.
- **Индикация.** Режим работы. Ионизация. Скорость вращения вентилятора. Индикатор необходимости замены фильтра.
- **Таймер** автоматического отключения до 8 часов.

## 5. Описание прибора



1. Корпус
2. Угольный фильтр
3. PP фильтр + HEPA фильтр
4. Передняя крышка

## 6. Панель управления



1. Кнопка включения и отключения прибора. При нажатии данной кнопки загорится символ низкой скорости и прибор начнёт работу.
2. Данная кнопка служит для переключения между режимами скорости вращения вентилятора и включения ночного/тихого режима.
3. Данная кнопка устанавливает таймер выключения прибора на период: 2 ч, 4 ч и 8 ч.
4. Кнопка включения и отключения функции ионизации воздуха. В ночном/тихом режиме функция не доступна.
5. Индикатор сети.
6. Индикатор замены фильтра.
7. Индикатор ночного/тихого режима.
8. Низкая скорость.
9. Средняя скорость.
10. Высокая скорость.
11. Таймер выключения прибора на период 2 ч.
12. Таймер выключения прибора на период 4 ч.
13. Таймер выключения прибора на период 8 ч.
14. Ионизация.

## 7. Подготовка к работе

- Распакуйте прибор.
- Установите на твёрдой ровной поверхности.
- Для улучшения циркуляции воздушных потоков рекомендуется размещать прибор на высоте около 90 см от уровня пола в центре помещения.

## 8. Эксплуатация прибора


1. **Включение очистителя воздуха.** Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку включения и отключения. 
2. **Выберите скорость потока.** Последовательным нажатием кнопки переключения между режимами скорости  (  – высокая,  – средняя,  – медленная).
3. **Ионизация воздуха.** Нажмите кнопку ионизатора. 
4. **Установка таймера.** Последовательное нажатие кнопки таймера  позволяет выбрать необходимый режим работы прибора с последующим автоматическим отключением (2 часа, 4 часа и 8 часов). Когда индикаторы таймера выключены, прибор работает в непрерывном режиме.
5. **Выключение очистителя воздуха.** Нажмите повторно кнопку включения и отключения, если хотите выключить очиститель воздуха.

## 9. Уход и обслуживание


- Перед чисткой прибора и сменой фильтров отключите прибор от сети.
- При появлении пыли на выходном отверстии, отключите прибор, вытрите сухой, мягкой щёткой.
- Не применяйте растворителей или абразивов.
- Производите чистку прибора после каждого использования.
- Храните прибор в прохладном сухом месте. Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.

### Замена фильтров


1. Фильтры не подлежат очистке. Замену фильтров необходимо производить не реже, чем 1 раз в полгода. О необходимости замены комплекта фильтров сигнализирует соответствующий индикатор на панели управления, прибор прекращает работу.
2. На срок службы фильтров влияет количество включений прибора и концентрация загрязняющих агентов в окружающем воздухе;
3. При замене фильтров следуйте следующим инструкциям:




1. Отключите прибор от сети.  
Аккуратно снимите крышку прибора.



2. Выньте отработанные фильтры.



3. Последовательно вставьте новые фильтры. Сначала угольный фильтр, а затем РР и НЕРА фильтры (два фильтра находятся в одной планке)



4. Установите крышку.

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

## 10. Хранение, транспортировка, реализация

### Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

### Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## Реализация

Правила реализации не установлены.

### 11. Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Прибор не работает	Отсутствует соединение прибора с источником тока.	Проверьте целостность провода и соединение вилки с розеткой.
	Неисправен микропроцессор	Произведите ремонт силами квалифицированных специалистов сервисного центра
Высокий уровень шумов	Высокая влажность воздуха.	Осушите воздух кондиционером или влагопоглотителем
	Грязные фильтры	Замените грязные фильтры на новые, чистые

### 12. Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

### 13. Комплектация

1. Очиститель в сборе – 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. Список сервисных центров – 1 шт.
4. Гарантийный талон – 1 шт.
5. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) – 1 шт.

### 14. Технические данные

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Мощность: 60 Вт

Производительность: 200 м<sup>3</sup> / ч

Рекомендуемая площадь: до 40 м<sup>2</sup>

Класс защиты - II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

### **Информация о сертификации**

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ и др.  
Сертификат соответствия № TC RU C-US.AJ16.B.26965 серия RU № 0582399  
Срок действия с 27.07.2017 по 26.07.2018

Выдан: Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс» Адрес: 121170, город Москва, Кутузовский проспект, д.36, строение 3.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



**Срок производства указан на шильдике прибора**

**Расчетный срок службы изделия: 3 года**

**Гарантийный срок: 2 года со дня покупки\***

**\*Кроме расходных материалов**

### **Производитель:**

Limited Liability Company TEXTON CORPORATION  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

at factory FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO., LTD

528322, Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China

ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН" Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

на заводе ФОШАН САМЬО ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД

528322, Промышленная зона Цзяньгсун, город Лелью, округ Шунде, Фошан, Гуандун, Китай

### **Импортер в России:**

ООО «Поларис Инт»

105005, Россия, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр. 5, ком.26.

### **Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии:**

ООО «ДС-Сервис»

109518 г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Очиститель воздуха**

Модель: **PPA 4040i**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром**

*\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)*

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.