

Комплектация:

1. Приёмник сигнала, USB.



Беспроводная технология 2400Гц с улучшенной защитой от помех, обеспечивает эффективную дистанцию до 10 метров.

Организация соединения приёмника с клавиатурой.

Для установки нового соединения клавиатуры и приёмника, необходимо вытащить приёмник из USB порта компьютера, затем нажать кнопку "Connect" расположенную на клавиатуре с обратной стороны и убедившись, что индикатор начал интенсивно мигать подключите приёмник в порт USB в течении 15 секунд. Индикатор перестанет мигать, и подключение произойдет автоматически. Если подключение не произошло, отключите передатчик от USB порта и повторите процедуру еще раз. (Если на клавиатуре нет кнопки "Connect", нажмите на клавиатуре клавиши Esc и Delete на 2 секунды, затем подключите приёмник.



Организация соединения приёмника с мышью.

Для установки нового соединения мыши и приёмника, необходимо вытащить приёмник из USB порта компьютера, затем нажать кнопку "Connect" которая расположена с обратной стороны мыши, или если таковой кнопки нет, то необходимо нажать и удерживать 3 кнопки одновременно (правую, левую и кнопку колеса прокрутки) до момента когда загорится красный индикатор около колеса прокрутки, затем подключите приёмник в USB порт. Расстояние между мышью и приёмником не должно превышать 20 см. Индикатор перестанет мигать, и подключение произойдет автоматически. Если подключение не произошло, отключите передатчик от USB порта и повторите процедуру еще раз.

