

КЫРГЫЗ

ПОЛГО КОЮЛУУЧУ ЭЛЕКТРОНДУК ТАРАЗА VT-8070 MC Тараза өз салмагын тартуу үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

- Тартуу үчүн платформасы
- Дисплей
- Өлчөм бириндигин таңдоо баскычы
- Батарея отсектин капкагы

Дисплей (2)

- Салмактын цифралуу көрсөткүчтөрү
- Өлчөм бириндиктердин белгилери (lb, kg)
- Температуранын белгиси

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонmodo жазылганга ылайыктуу колдонуңуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Таразаны ар кайсы өлчөө алет катары тыкандык менен колдонуңуз, өйдө же төмөн температуранын, өйдө нымдуулуктун таасирине жол бербениз.
- Тике күн нурлардын таасирине жол бербей, таразаны кулатып түшүрбөңуз.
- Таразаны жылытуу аспаптардан алыс жерде колдонуңуз.
- Таразаны имараттардын сыртында колдонбонуз.
- Суюктуктардын таразанын ичине кирүүгө жол бербениз, бул аспап суу өткөзбөс эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүп же бузулуп калганына жол келтирбөө үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) болгон жерлерде калтырбаныз, корпусун суу же башка суюктуктарга тийгенине жол бербениз.
- Колдонуунун алдында статикалык эффекттин пайда болбоо үчүн таразадан коргоо пленкасын (пленкасы бар болсо) сыйрып алыңыз.
- Таразаны тегиз, кургак, тайгак эмес беттин үстүнө орнотуңуз.
- Таразаны килемдин үстүндө колдонбонуз.
- Бутуңуз суу болсо же таразанын үстү нымдуу болсо анын үстүнө турбаныз. Бутуңуз тайгаланып, сиз жаракат алганыңыз мүмкүн.
- Таразанын үстүнө турганда этият болуңуз: биринчи бир бутуңуз менен таразанын үстүнө туруп, аспап туруктуу болгонун текшерип, андан кийин гана экинчи бутуңузду коюңуз.
- Таразанын үстүнө туруп, салмагыңызды бирдей кылып үлөштүрүңуз.
- Тартылуу процессинде кыймылдабай туруңуз. Таразанын үстүндө секирүүгө тыюу салынат.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаныз.

Көңүл буруңуздар! *Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойноогоно балдарга уруксат бербениз. Тумчуктууруунун коркунучу бар!*

- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес, шайманды балдар жетпеген жерлерде сактаңыз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же шайманды колдонуу жөнүндө инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Бузулуулар болбоо үчүн шайманды заводдук таңгакында гана транспорттоо зарыл.
- Таразаны көпкө чейин колдонбосоңуз, азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгаруу зарыл.

- Азыктандыруучу элементтерин орнокондо белгилерине ылайыктуу полярдуулугун сактаңыз.
- Азыктандыруучу элементтерин убактылуу түрдө алмаштырыңыз.
- Шайманды өз алдынча оңдотууга тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулуулар пайда болгон учурларда азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгарып, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Айлана чөйрөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктуна тапшырыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

АСПАП ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

ТАРАЗАНЫ КОЛДОНУУ
Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.

Таразаны жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп алыңыз.

Азыктандыруучу элементтерди орнотуу
– Батарея отсектин капкагын (4) ачып 2 «AAA» азыктандыруучу элементтин (жыйынтыгына кирет) полярдуулугун сактап орнотуңуз.
– Батарея отсектин капкагын (4) ордуна коюңуз.

Азыктандыруучу элементтерин алмаштыруу
– Азыктандыруучу элементинин кубаты аз болсо, дисплейде (2) «Lo» белгиси пайда болот.

- Батарея отсегинин капкагын (4) ачып, азыктандыруучу элементти чыгарып, эки жаңы «AAA»азыктандыруучу элементин полярдуулугун сактап туура орнотуңуз.
- Таразаны көпкө чейин колдонбой турсаңыз, азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгарып алыңыз.

Өлчөм бириндигин таңдоо

Тараза корпусунун алдынкы бетинде өлчөм бириндигин таңдоо баскычы (3) жайгашкан.

Баскычты (3) басып, килограмм («kg») же фунт («lb») өлчөм бириндигин таңдаңыз, дисплейде (2) «kg» или «lb» белгилери (6) көрсөтүлөт.

Тартуу
1. Таразаны катуу, тегиз, туруктуу беттин үстүнө орнотуңуз.
2. Тараза сиз анын үстүнө турганда күйөт.
3. Платформага (1) туруп, кыймылдабай туруңуз. Сиздин салмагыңыз дисплейде (2) цифралуу көрсөткүчтөрү (5) аркылуу таңдалган өлчөм бириндигинде (6) көрсөтүлөт. Таразадан түшүп алыңыз.
4. Тартуудан кийин дисплейде (2) имараттын ичиндеги температурасы белгилери (7) менен көрсөтүлүп, тараза автоматикалык түрдө өчөт.

КӨҢҮЛ БУРУНУЗДАР!
Дисплейде «EEEE» белгиси пайда болсо, тараза ашыра жүктөлөөн. Таразанын бузулбоо үчүн токтоосуз таразадан тушуңуз.
Эскертүү:
– *тараза туура эмес иштеп турса, кубаттандырууну өчүрүп көрүңуз. Ал үчүн батарея отсектин капкагын (4) ачып, азыктандыруучу элементтин чыгарыңыз. Бир аз убакыттан кийин азыктандыруучу элементтерин ордуна коюңуз;*
– *техникалык тейлөө үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборлорго кайрылыңыз.*

МААНИЛУУ
Электромангниттик шайкештиги
Электрондук тараза тике жакынчылыкта турган башка аспаптардын (уюлдук телефон, портативдүү радиостанциялар, радиобашкаруу пульттар, микрофондуу меш ж.б.) электромагниттүү тартуусуна сезгич болгону мүмкүн. Мындай таасирдин белгилери пайда болгондо (дисплейде ката же бири бирине каршы болгон көрсөткүчтөр пайда болот), таразаны башка жака алып же тоскоол кылган аспапты убактылуу өчүрүп алыңыз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО
• Таразаны жумшак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин куратып сүртүңуз.
• Абразивдүү же эритүү каражаттарды колдонгонго тыюу салынат.
• Таразаны сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
• Таразаны балдардын колу жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ
1. Тараза – 1 даана.
2. Азыктандыруучу элемент «AAA»— 2 даана (жыйынтыгына кирет)
3. Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ
Азыктандыруу чыңалуусу: 2 «AAA» элементи, 2x1,5 В
Максималдуу таразаалоо салмагы: 180 кг
Бөлүнүнүн баасы: 50 г

Өңдүрүүчү шаймандардын мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт.
Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик
Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.

АСПАП ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

ТАРАЗАНЫ КОЛДОНУУ
Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

Шайманды кутудан чыгарып, иштегенине тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.

Таразаны жумшак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп алыңыз.

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ VT-8070 MC
Везы предназначены для определения собственного веса.

ОПИСАНИЕ

- Платформа для взвешивания
- Дисплей
- Кнопка выбора единиц взвешивания
- Крышка батарейного отсека

Дисплей (2)

- Цифровые показания веса
- Символы единиц взвешивания (lb, kg)
- Символы температуры

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и не роняйте весы.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов.
- Не используйте весы вне помещений.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой или с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.
- Перед использованием во избежание возникновения статического эффекта удалите с весов защитную плёнку (при наличии плёнки).

- Размещайте весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности.
- Не пользуйтесь весами на коврах или ковровых покрытиях.
- Не вставляйте на весы мокрыми ногами или если поверхность весов влажная. Вы можете поскользнуться и получить травму.
- Соблюдайте осторожность, когда встаете на весы: встаньте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости, и только после этого можно поставить вторую ногу.

- Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес.
- Во время процесса взвешивания стойте неподвижно. Запрещается прыгать на поверхности весов.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! *Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!*

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
- При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями.
- Своевременно меняйте элементы питания.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
- Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Достаньте весы из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.

РУССКИЙ

Установка элементов питания

– Откройте крышку батарейного отсека (4) и установите 2 элемента питания «AAA» (входят в комплект поставки), строго соблюдая полярность,
– Установите крышку батарейного отсека (4) на место.

Замена элементов питания

- При низком заряде элементов питания на дисплее (2) отобразятся символы «Lo».
- Откройте крышку батарейного отсека (4), извлеките элементы питания, установите 2 новых элемента питания «AAA», строго соблюдая полярность, закройте крышку батарейного отсека (4).
- Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

Выбор единиц взвешивания

На нижней стороне корпуса весов находится кнопка выбора единиц взвешивания (3). Нажимаю кнопку (3), выберите единицы взвешивания килограммами («kg») или фунты («lb»), при этом на дисплее (2) будут отображаться символы (6) «kg» или «lb».

Взвешивание

- Установите весы на твёрдую, ровную и устойчивую поверхность.
- Весы включаются, когда вы на них встаете.
- Встаньте на платформу (1) и стойте неподвижно. Ваш вес отобразится на дисплее (2) цифровыми показаниями (5) выбранных единицча взвешивания (6). Сойдите с весов.
- После взвешивания на дисплее (2) отобразится комнатная температура символами (7) и весы автоматически выключатся.

ВНИМАНИЕ!
Если на дисплее отобразилось значение «EEEE», весы перегружены. Немедленно сойдите с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

Примечания:
– *если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека (4) и извлеките элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания в обратном порядке;*
– *по вопросам технического обслуживания обращайтесь в авторизованные (уполномоченные) сервисные центры.*

ВАЖНО

Электромагнитная совместимость

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пультаы радиоуправления и микроволновые печи). В том случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите на время источник помех.

ЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.
- Запрещается погружать весы в воду и любые другие жидкости.
- Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Весы – 1 шт.
- Элемент питания «AAA»— 2 шт. (входят в комплект поставки)
- Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 2 элемента «AAA», 2x1,5 В
Максимальный предельный вес: 180 кг
Цена деления: 50 г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

ЕАС *Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Адрес: Нойбуагортель 38/7А, 1070 Вена, Австрия.
Информация для связи – email: anderproduct@gmail.com

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

VT-8070 MC ЭЛЕКТРОНДЫ ЕДЕНДІ ТАРАЗЫ
Таразы өзинiздiң салмагыңызды анықтауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Салмақты өлшеуге арналған платформа
- Дисплей
- Салмақ өлшем бірліктерін таңдау батырмасы
- Батареялық бөлік қақпағы

Дисплей (2)

- Салмактын санды көрсетiлiмдери
- Салмақ өлшем бірліктерінің таңбалары (lb, kg)
- Температура таңбасы

ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Алғашқы пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаңыз. Құрылғыны берілген нұсқаулықта көзделгендей, тікелей мiндетi бойынша ғана пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бузылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлiгiне зиян келтiрiуге әкелуi мүмкiн.

- Кез-келген өлшейтiн аспапты сияқты, таразыны ұқыпты пайдаланыңыз, оған жоғары немесе төмен температуралардың, жоғары ылғалдылықтың әсерiн тигiзбестi.
- Тiкелей күн сәулелерiнiң әсерiне жол берменiз және таразыны құлатпаңыз.
- Таразыны қыздырғыш аспаптардан алшақ пайдаланыңыз.
- Таразыны панаяқлардан тыс пайдаланбаңыз.
- Таразы корпусының ичине сүйiктың тiюiне жол берменiз, берiлген құрылғы су өтпейтiн болып есептелмейдi. Таразыны ылғалдылығы жоғары (80% көп) жерлерде қалдыруға немесе пайдалануға тыйым салынады, таразы көрсеткiштерiнiң дұрыстығы бузылуына немесе оның iстен шығуына жол бермеу үшiн, құрылғының сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол берменiз.

- Пайдалану алдында статикалық әсердiң пайда болуына жол бермеу үшiн таразыдан қорғаныс (үлдiр болған кезде) үлдiрдi жойыңыз.
- Таразыны түзу, құрғақ және сырғмайтын бетте орналастырыңыз.
- Таразыны кiлемдер мен кiлем төсенiштерiнде пайдаланбаңыз.
- Таразының бетi дымқыл болса, таразыға сулы аяқпен тартыңыз. Сiз тайып кетуiңiз және жаракат алуыңыз мүмкiн.
- Таразыға тұрғанда сақ болыңыз: атарызаға алдымен бiр аяқпен тұрыңыз, оның тұрақтылығына көз жеткiзiңiз, және содан кейiн ғана екiншi аяқты қоюға болады.
- Таразыға тұрыңыз және өз салмагыңызды бiркелпi таратыңыз.
- Салмақты өлшеу процесi уақытында қозғалмай тұрыңыз. Таразының бетiнде секируге тыйым салынады.
- Балалардың қауiпсiздiгi мақсатында орау ретiнде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! *Балаларға полиэтилен қаптармен немесе орайтын үлдірмен ойнауға рұқсат өтпеніз. Тұншықу қаупі бар!*

- Құрылғыны ойыншық ретiнде пайдаланылуына жол бермеу үшiн балаларға қадғайта жанасңыз.
- Берiлген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған, құрылғыны балалардың қолы жетпейтiн жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке, психика бузылулары бар адамдарға (балаларды қоса) немесе оларда жеткiлiктi тәжiрибесi мен бiлiмi жоқ болса, немесе олар бақыланбаса немесе олардың қауiпсiздiгi үшiн жауап беретiн тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берiлген болмаса аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Бүлiнбелерге жолбермеу үшiн құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Егер сiз таразыны ұзақ уақыт кезеңi бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қоректендiру элементтерiн батареялық бөлiктен шығару қажет.
- Қоректендiру элементтерiн орнатқан кезде белiлеулерге сәйкес үйектiлiктi қатаң сақтаңыз.
- Қоректендiру элементтерiн уақытылы ауыстырып тұрыңыз.
- Аспапты өз бетiмен жөндеуге тыйым салынады.
- Аспапты өз бетiңiзбен бөлшектеменiз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендiру элементтерiн батареялық бөлiктен шығару қажет.
- Қоректендiру элементтерiн орнатқан кезде белiлеулерге сәйкес үйектiлiктi қатаң сақтаңыз.
- Қоректендiру элементтерiн уақытылы ауыстырып тұрыңыз.
- Аспапты өз бетiмен жөндеуге тыйым салынады.
- Аспапты өз бетiңiзбен бөлшектеменiз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендiру элементтерiн батареялық бөлiктен шығарыңыз және кепiлдемге талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетiлген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкiпеттi) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзiмi аяқталғаннан кейiн оны тұрмыстық қалдықтармен бiрге тастамаңыз, аспапты арнайы пунктқа келешек қайта өңдеу үшiн өткiзiңiз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкiндiктерi шектеулi адамдардың қолы жетпейтiн жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА ГАНА АРНАЛҒАН

ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
Құрылғыны суық (қыс) жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны кемiнде үш сағат бөлме температурасында ұстау керек.

- Таразыны ораудан шығарыңыз, құрылғының жұмыс iстеуiне кедергi болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Таразыны жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртiңiз.

Қоректендіру элементтерін орнату

– Батареялық бөліктің қақпағын (4) шешіңіз және үйектілікті қатаң сақтап, «AAA» 2 қоректендіру элементін (жеткізілім жинағына кіреді) орнатыңыз.

– Батареялық бөлік қақпағын (4) орнына орнатыңыз.

Қоректендіру элементтерін ауыстыру
– Қоректендіру элементінің төмен заряды кезінде дисплейде (2) «Lo» таңбасы көрсетіледі.
– Батареялық бөлік қақпағын (4) ашыңыз, қоректендіру элементін шығарыңыз, үйектілікті қатаң сақтап, «AAA» 2 жаңа қоректендіру элементін орнатыңыз, батареялық бөлік қақпағын (4) жабыңыз.
– Егер таразы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, қоректендіру элементін батареялық бөліктен алып тастаңыз.

Салмақ өлшем бірліктерін таңдау
Таразы корпусының төменгі жағында салмақ өлшем бірліктерін таңдау батырмасы (3) орналасқан. Батырманы (3) басып, салмақ өлшем бірліктерін килограммдарды («kg») немесе фунттарды («lb») таңдаңыз, осы кезде дисплейде (2) «kg» немесе «lb» таңбалары (6) көрсетіледі.

Салмақты өлшеу