





TWK 47.. //TWK 70.. // TWK 73..



- de Gebrauchsanleitung
- en Instruction for Use
- fr Mode d'emploi
- it Istruzioni per l'uso
- nl Gebruiksaanwijzing
- da Brugsanvisning
- no Bruksanvisning
- sv Bruksanvisning
- fi Käyttöohje
- es Instrucciones de uso
- pt Instruções de Serviço
- el Οδηγίες χρήσεως
- tr Kullanma talimatı
- pl Instrukcja obsługi
- hu Használati utasítás
- bg Указания за употреба
- ru Инструкция по эксплуатации
- ar تعليمات الاستخدام



Household Appliances



**Инструкцию по применению храните, пожалуйста, в надежном месте!**

В данной инструкции по применению описываются различные модели кипятильников:

**TWK 47...** или **TWK 70..** без регулятора  
**TWK 73..** с регулятором установки температуры ниже 90 °C.

В кипятильнике разрешается нагревать только воду. Ни в коем случае не подогревайте в нем суп (на стенках остается жирный налет, кроме того, суп может выкипеть) или молоко (может пригореть или убежать). Такие напитки как чай или кофе оставляют на стенках чайника темный налет.

Чайник кипятильника **TWK 47...** можно использовать только в комбинации с цоколем, на котором указан Тип:  СTWK3.

Чайник кипятильника **TWK 70..** можно использовать в комбинации с цоколями  Тип WK11 или  Тип WK12.

Чайник кипятильника **TWK 73..** можно использовать только в комбинации с цоколем, на котором имеется маркировка  Тип WK12.

В случае с более мощными кипятильниками шум при закипании воды может быть более сильным.

## **Указания по технике безопасности**

**⚠ Существует опасность поражения электрическим током.**

Кипятильник следует подключать только к сети с параметрами, приведенными в его фирменной табличке. Кипятильником можно пользоваться только в случае, если он сам и его питающий шнур находятся в безупречном состоянии. Не подпускайте детей близко к кипятильнику. Каждый раз после использования кипятильника или в случае возникновения неисправности вынимайте вилку из розетки. Во избежание возникновения опасной ситуации, ремонт кипятильника (например, замена поврежденного питающего шнура) должен проводиться силами специалистов нашей Службы сервиса.

## **Перед первой эксплуатацией**

Для того чтобы чайник полностью очистился, в нем необходимо два раза вскипятить воду. При кипчении воды в первый раз в нее следует добавить одну столовую ложку пищевого уксуса.

## **Кипячение воды**

## **Рисунки 1–2**

Пустой кипятильник нельзя включать, так как он может выйти из строя!

**⚠** Обращайте внимание на маркировку «минимум» и «максимум»!

Воду можно кипятить только при закрытой крышке и вставленном фильтре, иначе автоматическая система остановки пара не будет функционировать!

Вода (конденсат) на цоколе кипятильника появляется в результате работы системы остановки пара, а не потому, что чайник протекает!

**⚠** Не открывайте крышку кипятильника до тех пор, пока он не остынет. Прежде чем залить следующую порцию воды, дайте кипятильнику остыть в течение 5 минут.

## **TWK 47...**

Кипятильник выключается только по окончании процесса кипячения воды (автоматика контроля).

## **Задержка от перегрева**

Если срабатывает система защиты от перегрева, то кипятильник после его охлаждения следует сначала снять с цоколя, а затем опять установить на место, так как только после этого он начнет снова работать.

## **TWK 73..**

Плавное регулирование температуры: смотрите таблицу.

## **Рисунка 3**

ниже 90 °C    теплая – горячая вода (например, для заваривания зеленого чая)  
Для того чтобы вскипятить, например, 0,5 л воды, установите регулятор на участок «0,5 l». Как только установленная температура будет достигнута, кипятильник выключится. Если Вы хотите нагреть воду до более высокой температуры, то переведите регулятор температуры в соответствующее положение. Если температура нагретой воды падает, то кипятильник автоматически проводит подогрев воды, пока он не будет выключен.

До тех пор, пока кипятильник включен, светится контрольная лампочка. Прежде чем снова налить в кипятильник воду, дайте ему 5 минут остыть.

 кипящая вода.

## **Чистка и удаление накипи**

Цоколь и чайник следует лишь протирать снаружи влажной тряпкой. Ни в коем случае не погружайте кипятильник в воду! В посудомоечной машине его мыть также нельзя!

Если кипятильник регулярно очищается от накипи, то расход электроэнергии остается низким, кипятильник меньше шумит при закипании воды, кроме того, удлиняется срок его службы, в течение которого он безупречно функционирует.

Незначительные загрязнения или накипь на внутренних стенках чайника следует удалять с помощью 10-процентного раствора бесцветного пищевого уксуса (лучше, чтобы он некоторое время подействовал) или имеющегося в продаже средства для удаления накипи.

При сильном загрязнении раствор уксуса следует в кипятильнике вскипятить, хотя при этом образуется очень резкий запах. После чистки чайник, фильтр и крышку следует ополоснуть чистой водой.

## **Указания по утилизации**

Информацию о том, как правильно проводить утилизацию, Вы можете получить в торговой организации, продавшей Вам этот кухонный прибор, или в административных органах по месту Вашего проживания.



Уважаемые господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно «Закону РФ о защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших приборов, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить в фирме ООО «БСХ Бытовая Техника» по телефону (095) 737-2825.

Телефон диспетчерской службы по ремонту: (095) 737-2961

Технические консультации по телефону: (095) 737-2975

Прием заявок на ремонт и рекламаций: (095) 737-2982 (факс)

Информация о приборах: (095) 737-2786

## Условия гарантийного обслуживания сервисными службами изготавителя

### (в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»)

**1** Требования потребителей, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 12 месяцев со дня начала действия гарантийного срока, при условии, что неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов. Гарантийное обслуживание приборов осуществляется в уполномоченных изготавителем пунктах авторизованного сервисного обслуживания (см. список адресов). Возмещение убытков, связанных с недостатками продукции, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**2** Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера прибора, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь к мастерам сервиса с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.

**3** Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ13109-87.

Срок службы на крупные бытовые приборы, кухонные комбайны и пылесосы составляет 10 лет. Срок службы на мелкие бытовые приборы составляет 2 года.

**Внимание! Не допускайте попадания внутрь приборов воды, пыли, бытовых насекомых и грызунов – это может привести к повреждению приборов.**

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора.

**4** Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются нами или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

**5** Стационарно подключенные крупные приборы ремонтируются по месту подключения. Малые бытовые приборы весом менее 5 кг, на которые распространяются гарантийные обязательства, ремонтируются в нашей сервисной мастерской.

**6** После истечения гарантийного срока наша Служба сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги.

**7** Использование прибора в целях, отличных от бытовых, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

**8** Рекомендуем доверять подключение (установку) приборов, требующих специального подключения (установки), только организациям (индивидуальным предпринимателям), занимающимся по роду своей деятельности осуществлением таких работ. Специалисты, осуществляющие подключение (установку), делают отметку подключении (установке) в соответствующем разделе Гарантийного талона. Просим сохранять квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего прибора в течение всего срока его эксплуатации.