


Краткое руководство Nokia 800

TA-1176/TA-1186
RU



4. Задвиньте лоток обратно в гнездо.
5. Плотно прижмите крышку, чтобы предотвратить попадание пыли или воды в телефон и его повреждение.

Примечание. На мобильных устройствах с поддержкой двух SIM-карт оба гнезда — SIM1 и SIM2 — поддерживают сети 4G. Однако, если обе карты — SIM1 и SIM2 — представляют собой SIM-карты LTE, основная SIM-карта будет поддерживать сети 4G/3G/2G, а дополнительная — только 3G/2G. Дополнительную информацию о SIM-картах можно получить у своего поставщика услуг.

Внимание! Не извлекайте карту памяти, когда ее использует приложение. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.

Включение и выключение телефона
Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **Ⓜ**.

Примечание. Не вставляйте и не извлекайте SIM-карту или карту памяти при включении телефона, так как это может повредить карты.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **Ⓜ** и выберите **Выключение**.

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречит местным постановлениям и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ

Все беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.

БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

Используйте только те батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые изделия. Ремешок с универсальным зажимом (доступен только на некоторых рынках) необходимо использовать только для переноски телефона. Использование в любых других целях запрещено. Не используйте ремешок без универсального зажима. Не используйте в непосредственной близости от опасных машин и всегда соблюдайте особую осторожность в экстремальных ситуациях.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ

Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

ЗАЩИТА СЛУХА


Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.

SAR

Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com.

Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Клавиши и компоненты



- 1 Клавиша вызова
- 2 Многофункциональная клавиша
- 3 Левая клавиша выбора
- 4 Клавиша прокрутки
- 5 Динамик
- 6 Фонарик
- 7 Разъем USB
- 8 Разъем для мини-гарнитуры
- 9 Вспышка
- 10 Камера
- 11 Громкоговоритель
- 12 Правая клавиша выбора
- 13 Клавиша возврата
- 14 Клавиша включения/завершения вызова
- 15 Микрофон

Камера

1. Чтобы включить камеру, нажмите клавишу прокрутки для открытия списка приложений и выберите **Камера**.
2. Для выполнения фотосъемки нажмите клавишу прокрутки.

При работе со вспышкой соблюдайте безопасную дистанцию. Запрещается использовать вспышку для съемки людей и животных с близкого расстояния. Не закрывайте вспышку во время съемки.

Прослушивание радио

Для прослушивания радио необходимо подключить к устройству совместимую гарнитуру. Она выступает в роли антенны.

Поиск радиостанций и прослушивание радио
Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **FM-радио > ВКЛЮЧИТЬ**.

Для поиска всех доступных радиостанций выберите **Радиостанции > Опции > Сканирование Радиостанций**. Для сохранения радиостанции выберите **Опции > Добавить в избранное**.

Для переключения на сохраненную радиостанцию выберите **Избранное** и радиостанцию в списке.

Для изменения уровня громкости выберите **Опции > Громкость** и выполните прокрутку вверх или вниз.

Чтобы выключить радио, выберите **ВЫКЛЮЧИТЬ**.

Прослушивание музыки

Можно использовать музыкальный проигрыватель для прослушивания музыкальных файлов в формате MP3. Для воспроизведения музыки необходимо сохранить музыкальные файлы на карте памяти или в памяти телефона.

1. Нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **Музыка**.

Чтобы заблокировать клавиши, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **Ⓜ** и выберите **Заблокир**.

Чтобы разблокировать клавиши, выберите **Разбл**. Если антенна используется, не прикасайтесь к ней без необходимости. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к уменьшению времени работы мобильного устройства от батареи из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали мобильного устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие карточки с магнитной полосой в течение длительного времени — это может привести к их повреждению. Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Примечание. В телефоне можно установить запрос кода блокировки экрана. Нажмите клавишу прокрутки и выберите **Настройки**. Выполните прокрутку вправо до заголовка **Конф-ть И Безопасность**, выберите **Блокировка экрана > Блокировка экрана > Вкл** и создайте код из четырех цифр. Обратите внимание, что необходимо запомнить созданный код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

2. Выполните прокрутку вправо до заголовка **Композиции** для отображения всей сохраненной музыки. Для прослушивания песни выберите ее. Можно также выбирать музыку в папках **Альбомы** и **Исполнители**.

Включение фонарика


1. На главном экране нажмите клавишу прокрутки вверх.
2. Выполните прокрутку до элемента **Фонарик** и нажмите клавишу прокрутки.
3. Для выключения фонарика нажмите клавишу прокрутки еще раз.

Не направляйте свет фонарика в глаза.

Примечание. При использовании фонарика будьте осторожны, поскольку светодиод может нагреваться. Всегда выключайте фонарик, прежде чем положить телефон в карман или сумку.

Поиск типовой таблички

1. Откройте крышку лотка для SIM-карты и карты памяти.
2. Вставьте кончик устройства для открытия лотков в отверстие типовой таблички и выдвиньте ее.



Установка SIM-карты и карты памяти


Используйте только оригинальные nano-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению карты или устройства, а также к повреждению информации, записанной на карте.



Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.



1. Повернув телефон экраном вниз, вставьте ноготь в разъем над крышкой лотка для SIM-карты и карты памяти и потяните крышку вниз.



2. Вставьте кончик устройства для открытия лотков в отверстие лотка и выдвиньте лоток.

3. Плотно прижмите крышку, чтобы предотвратить попадание пыли или воды в телефон и его повреждение.

Поиск номера модели и серийного номера (IMEI)

Если возникает необходимость обращения в центр обслуживания или к поставщику услуг, вам может потребоваться такая информация, как номер модели и серийный номер (IMEI). Чтобы узнать номер модели, наберите ***#0000#**. Для просмотра серийного номера наберите ***#06#**.

Если у вас телефон с двумя SIM-картами, необходим только номер IMEI1.


Номер IMEI также отображается на коробке с комплектом поставки.

Информация о продукции и технике безопасности


Сведения о политике конфиденциальности HMD Global можно найти на странице www.nokia.com/phones/privacy. Чтобы просмотреть электронное руководство пользователя, получить более подробную информацию или сведения по устранению неполадок, перейдите на страницу www.nokia.com/mobile-support.

Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство в сетях GSM 850, 900, 1800, 1900; WCDMA 1, 5, 8; LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.



3. Если используется телефон с одной SIM-картой, вставьте nano-SIM-карту в гнездо 1 лотка областью контактов вниз. При наличии карты памяти вставьте ее в гнездо 2.



Если у вас телефон с двумя SIM-картами, вставьте nano-SIM-карту в гнездо 1, а вторую SIM-карту или карту памяти в гнездо 2 областью контактов вниз. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако, пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

Максимальная мощность передачи сигнала

GSM 850, 900	35 дБм
GSM 1800, 1900	32 дБм
WCDMA 1, 5, 8	25 дБм
LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20	25 дБм
Bluetooth®	10,28 дБм
WLAN 2,4 ГГц	15,27 дБм

Для использования некоторых функций и служб, а также для загрузки содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Экстренные вызовы

Внимание! Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон.

Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
 - При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
 - Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
1. Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
 2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
 3. Нажмите клавишу вызова.
 4. Сообщите всю необходимую информацию с максимальной возможной точностью. Не прерывайте связь, не дожидаясь разрешения.

Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон.
- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Условия высокой влажности или запыленности

Данному устройству присвоена степень защиты IP68 для пыли- и влагопроницаемости на основании испытаний, проводимых в режиме ожидания в специально поддерживаемых лабораторных условиях. Уровень защиты не является неизменным и может уменьшаться в результате естественного износа.

Влагопроницаемость означает устойчивость только к холодной, чистой пресной воде. Не подвергайте мобильное устройство воздействию жидкости какого-либо другого типа (например, морской воды, мыльной воды, воды из водоемов, моющих средств, кислот или растворов, ароматизирующих веществ, адгезивных пятновыводителей, краски для волос, жидких косметических средств, солнцезащитного крема или масла). Если оно было подвержено воздействию какой-либо другой жидкости, немедленно промойте мобильное устройство в чистой пресной воде. Тщательно вытрите мобильное устройство насухо. Не заряжайте мобильное устройство или не подключайте что-либо к нему, если разъемы пыльные, влажные или мокрые. **Внимание!** Гарантия не распространяется на повреждения, возникающие вследствие попадания жидкости. Аксессуары для использования с данным мобильным устройством не являются влагопроницаемыми, как и само устройство. Например, зарядные устройства следует использовать только в сухом состоянии, никогда мокрыми или влажными.

Уход за устройством

Данное устройство, батарея, зарядное устройство и аксессуары требуют бережного обращения.

Соблюдение приведенных ниже рекомендаций поможет сохранить мобильное устройство в рабочем состоянии.

- Оберегайте мобильное устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, лобые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките батарею и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению мобильного устройства или батареи.
- Не храните мобильное устройство при низкой температуре. При повышении температуры мобильного устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению мобильного устройства.

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

- Не открывайте корпус мобильного устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению мобильного устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте мобильное устройство или батарею от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут быть повреждены.
- Для очистки поверхности мобильного устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрывайте устройство. Краска может нарушить его нормальную работу.
- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте батарею.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например на устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, можно записывать важную информацию на бумаге.

Восстановление исходных параметров

Для восстановления исходных настроек телефона и удаления всех данных с него нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите

Настройки > **Устройство** > **Информация об устройстве** > **Сбросить настройки**.

Утилизация



Возвращайте использованные электронные изделия, батареи и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Электрические и электронные изделия содержат множество ценных материалов, включая металлы (например, медь, алюминий, сталь и магний) и драгоценные металлы (например, золото, серебро и палладий). Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии.

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, батарее, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия и батареи подлежат разделению сбору. Не выбрасывайте эти изделия вместе с несортированными городскими отходами—отправьте их на утилизацию. Информацию о ближайшем пункте сбора на переработку можно получить в местных органах по вопросам сбора отходов.

Сведения о зарядном устройстве

Заряжайте устройство с помощью зарядных устройств AD-5WC (китайская вилка), E (европейская вилка), X (британская вилка), U (американская вилка), A (австралийская вилка). Разъем зарядного устройства может быть разным. Компания HMD Global может производить дополнительные модели зарядных устройств для этого устройства.

Техника безопасности при использовании батарей и зарядных устройств

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Если полностью заряженная батарея не используется, она постепенно разряжается. Для оптимальной производительности батарею следует хранить при температуре от 15 до 25 °C (от 59 до 77 °F). Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы батарей. Чрезмерно нагретая или охлажденная батарея может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Маленькие дети

Мобильное устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о надлежащей защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к производителю оборудования.

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Имплантированные медицинские устройства

Чтобы избежать помех, изготовители имплантируемых медицинских устройств рекомендуют использовать мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства. Лицам, пользующимся такими приборами, необходимо соблюдать следующие правила:

- Держите беспроводное мобильное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра (6 дюймов) от медицинского устройства.
- Не носите беспроводное мобильное устройство в нагрудном кармане.
- Держите беспроводное мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства.
- Выключите беспроводное мобильное устройство, если у вас возникнет подозрение, что оно создает помехи для медицинского устройства.
- Следуйте инструкциям производителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским прибором обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Внимание! Предупреждение.

При использовании гарнитуры снижается чувствительность к звукам окружающей среды. Не пользуйтесь гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности. Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель

Поверхность этого устройства не содержит никеля.

Автомобили

Радиосигналы могут влиять на неправильно установленные или недостаточно защищенные электронные системы автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля или оборудованию. Установка устройства в автомобиле должна проводиться только авторизованными специалистами. Нарушение правил установки может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горячие или взрывчатые вещества вместе с мобильным устройством, его компонентами или аксессуарами. Не помещайте

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

мобильное устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Взрывоопасная среда

В потенциально взрывоопасной среде, например вблизи бензозаправочных колонок, обязательно выключайте устройство. Искрообразование может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения в местах сосредоточения топлива или в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда может быть не всегда четко обозначена. Обычно примерами такой среды являются места, где рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью. Выясните у производителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли вблизи них безопасно использовать данное мобильное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Это мобильное устройство соответствует требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией, установленным Советом Европы (CE). См. следующую информацию.

Информация об уровне облучения радиочастотной энергией для Европы
Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигналов. Оно разработано с учетом требований к предельным уровням облучения в радиочастотном диапазоне, установленным международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека, независимо от его возраста и состояния здоровья. В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR для мобильных устройств равно 2,0 Вт/кг, а наибольшее измеренное около уха значение SAR для данного устройства составляет **1,464 Вт/кг***. Поскольку мобильные устройства имеют различные функции, их можно использовать в других положениях, например на теле. В этом случае наибольшее измеренное значение SAR составляет **1,765 Вт/кг*** на расстоянии 0,5 см от тела. Для электронной безопасности используйте аксессуары, не содержащие металла, для соблюдения указанного расстояния от телефона. Использование других аксессуаров может не обеспечивать

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

соблюдения требований к уровню облучения радиочастотной энергией.

* Испытания проводятся в соответствии с международными требованиями к испытаниям.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным мобильным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законные права других лиц, в том числе авторские права. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение или передачу фотографий, мелодий и другого содержимого.

Вторские и иные права

Декларация соответствия ЕС

CE

Компания HMD Global Oy (Ltd.) заявляет, что это изделие соответствует основным и другим важным требованиям Директивы Совета Европы 2014/53/EU. Копию Декларации соответствия ЕС можно загрузить с веб-страницы https://www.nokia.com/en_int/phones/declaration-of-conformity. Производитель и/или импортер в ЕС: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland (Финляндия). Политика конфиденциальности HMD Global, доступная на сайте <http://www.nokia.com/phones/privacy>, относится к использованию устройств.

© HMD Global, 2019 г. HMD Global Oy является исключительным лицензиатом марки Nokia для телефонов и планшетов. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией HMD Global регламентируется лицензией. Изделие содержит ПО с открытым исходным кодом. Чтобы получить информацию о применимых авторских и иных правах, разрешениях и благодарностях, нажмите клавишу прокрутки, чтобы открыть список приложений, и выберите **Настройки** > **Устройство** > **Информация об устройстве** > **Правовая информация** > **Лицензии на исходный код OSS**.

Изделие

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Упаковка

Ограниченная гарантия производителя

1. Общие положения

Компания HMD Global Oy (далее «Производитель») предоставляет настоящую Ограниченную гарантию Производителя (далее «Гарантия») на оригинальное Изделие (далее «Изделие»), которая действительна в стране реализации Изделия. Даже если здесь могут быть указаны одна или более стран, данная Гарантия применима только в той стране, где Изделие было приобретено по авторизованным каналам продаж Производителя, при условии, что оно было предназначено для продажи в этой стране (далее «Определенная страна»).

Настоящая Гарантия охватывает и учитывает законные права согласно применимому обязывающему законодательству по защите прав потребителей Определенной страны, а также предоставляет покупателю особые и — в зависимости от конкретного случая — дополнительные права в пределах, допустимых согласно данным законам. Настоящая Гарантия никак не ограничивает ваши права, которые могут предоставляться в соответствии с применимыми законами о защите прав потребителей. Вы также можете иметь другие права в соответствии с местным законодательством в течение гарантийного срока или после его завершения. Такие права не исключаются настоящей Гарантией.

Изделие и его аксессуары должны использоваться в соответствии с инструкциями, указанными в руководствах пользователя и брошюрах, входящими в состав Изделия и доступными на странице www.nokia.com/mobile-support

2. Гарантийный срок

Гарантийный срок начинается со дня первой продажи Изделия конечному пользователю (покупателю) с документальным подтверждением факта покупки. Производитель гарантирует, что в Изделии отсутствуют дефекты (далее — «Дефекты»), связанные с материалами и выполнением работ, в течение:
(i)12 (двенадцати) месяцев для основного устройства, за исключением указанных ниже Определенных стран, в которых это 24 (двадцать четыре) месяца для основного устройства;
Македония, Саудовская Аравия и Сербия.

(ii)6 (шести) месяцев во всех указанных выше Определенных странах на батарею, зарядное устройство, гарнитуру и прочие аксессуары из продаваемого комплекта основного устройства, кроме случаев, когда, согласно местному законодательству, Производитель должен предоставить более длительный срок;