

PHILIPS

Динамик звуковой
панели

Серия 7000

TAB7305

Руководство пользователя



Для регистрации изделия и получения поддержки посетите веб-сайт:
www.philips.com/support

Содержание

1	Важная информация	2	5	Настенный монтаж	14
	Помощь и поддержка	2			
	Важные инструкции по технике безопасности	2	6	Технические характеристики изделия	15
	Уход за изделием	4			
	Забота об окружающей среде	4	7	Устранение неполадок	16
	Соответствие нормативным требованиям	4			
	Комплект поставки	5			
2	Ваша звуковая панель	6			
	Основное устройство	6			
	Беспроводной сабвуфер	6			
	Разъемы	7			
	Пульт дистанционного управления	7			
	Подготовка пульта дистанционного управления	8			
3	Подключение	9			
	Размещение	9			
	Подключение звука от телевизора и других устройств	10			
4	Использование звуковой панели	12			
	Включение и выключение	12			
	Автоматический переход в режим ожидания	12			
	Выбор режимов	12			
	Выбор настроек эквалайзера (EQ)	12			
	Регулировка громкости	13			
	Использование функции Bluetooth	13			
	Использование USB-порта	14			
	Заводские настройки по умолчанию	14			

1 Важная информация

Прочитайте и усвойте все инструкции перед использованием изделия. Гарантия на изделие не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Помощь и поддержка

Для получения всесторонней поддержки через Интернет посетите сайт www.philips.com/support, где можно:

- загрузить руководство пользователя и краткое руководство;
- просмотреть обучающие видеоролики (только для определенных моделей);
- найти ответы на часто задаваемые вопросы;
- задать нам вопрос по электронной почте;
- пообщаться в чате с представителем службы поддержки.

Выберите язык, следуя инструкциям на сайте, после чего введите номер модели своего изделия.

Вы также можете обратиться в отдел поддержки потребителей в своей стране. Перед обращением запишите номер модели и заводской номер вашего устройства. Эти данные можно найти на задней или нижней панели вашего устройства.

Важные инструкции по технике безопасности

- Прочтите эти инструкции.
- Сохраните эти инструкции.
- Учтите все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.

- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели, плиты или другие вырабатывающие тепло приборы (включая усилители).
- Не удаляйте защитные элементы поляризованной или заземляющей вилки. У поляризованной вилки два ножевых контакта, один из которых шире другого. У заземляющей вилки два ножевых контакта и третий заземляющий штырь. Широкий ножевой контакт или третий штырь предусмотрены для обеспечения безопасности. Если прилагаемая к устройству вилка не подходит к вашей розетке, проконсультируйтесь с электриком на предмет замены устаревшей розетки.
- Защитите шнур питания от сдавливания или защемления, в особенности возле вилок, электрических розеток и в месте выхода из прибора.
- Используйте только рекомендованные производителем крепления/ принадлежности.
- Используйте только рекомендованные производителем или продаваемые с прибором тележки, стойки, штативы, кронштейны или тумбы. При использовании тележки перемещайте тележку с прибором аккуратно во избежание получения травм от опрокидывания.
- Отключайте прибор из розетки во время гроз или продолжительного простоя.
- Поручайте любое обслуживание квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание требуется в случае любого повреждения прибора, например повреждения шнура или вилки питания, проникновения жидкости или падения предметов внутрь прибора, попадания дождя или влаги на прибор, неисправной работы или падения прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** об использовании батарей — во избежание протекания батарей, которое может привести к травмам, повреждению имущества или устройства:



- Корректно установите все батареи в соответствии с маркировкой + и - на изделии.
- Не сочетайте разные виды батарей (старые и новые или угольные и щелочные и т. п.).
- Извлекайте батареи из устройства, если оно не используется в течение долгого времени.
- Батареи не должны подвергаться воздействию повышенных температур, например солнечного света, огня и т. п.
- Перхлоратный материал — может потребоваться особое обращение. См. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- В изделии/пульте дистанционного управления могут находиться дисковые/пуговичные батареи, которые могут быть проглочены. Всегда держите батареи в недоступном для детей месте! При проглатывании батареи могут стать причиной серьезной травмы или смерти. Через два часа после попадания внутрь организма они могут причинить сильные внутренние ожоги.
- При подозрении на проглатывание или помещение батареи внутрь тела немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При замене батарей обязательно держите все новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. После замены батарей убедитесь, что отсек для батарей надежно закрыт.
- Если отсек для батарей невозможно надежно закрыть, прекратите использование изделия. Держите его в недоступном для детей месте и обратитесь к производителю.
- Не допускайте протекания или разбрызгивания жидкости на прибор.
- Не помещайте на прибор источники опасности (например, наполненные жидкостью сосуды, зажженные свечи).
- Данный прибор может содержать свинец и ртуть. Утилизируйте его в соответствии с местными законами, законами штата или федеральными законами. Для получения информации об утилизации или переработке обратитесь в местные

органы. Дополнительную информацию о вариантах переработки можно найти на сайтах www.mygreenelectronics.com, www.eiae.org и www.recycle.philips.com.

- Если в качестве устройства отключения используется сетевая вилка или приборный соединитель, устройство отключения должно всегда быть готово к использованию.
- Не располагайте данный прибор на предмете мебели, который может наклониться, если ребенок или взрослый обопрется о него, потянет за него, встанет или залезет на него. Падающий прибор может вызвать серьезные травмы и даже привести к смерти.
- Не следует размещать прибор в закрытой мебели, такой как книжный шкаф или стойка, если не обеспечена надлежащая вентиляция. Убедитесь, что вокруг прибора остается не менее 20 см (7,8 дюйма) свободного пространства.

Символ оборудования II класса



Этот символ указывает на то, что в устройстве используется система двойной изоляции.

Выучите эти символы безопасности



Представленное выше изображение «Удар молнии» указывает на наличие неизолированного материала внутри устройства, который может спровоцировать поражение электрическим током. В целях безопасности вас и ваших домочадцев не снимайте крышку изделия.



Символ в виде восклицательного знака привлекает внимание к функциям, для использования которых следует внимательно ознакомиться с прилагаемой документацией во избежание проблем с эксплуатацией и обслуживанием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В целях снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания дождя или влаги на прибор и не ставьте на него наполненные жидкостью сосуды, такие как вазы.

ВНИМАНИЕ. Во избежание поражения электрическим током полностью вставляйте вилку широким ножевым контактом в широкое гнездо.

Уход за изделием

Для очистки изделия используйте только салфетки из микрофибры.

Забота об окружающей среде

Утилизация отслужившего изделия и батарей



Изделие сконструировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.



Этот символ на изделии означает, что на изделие распространяется действие Директивы ЕС 2012/19/EU.



Этот символ означает, что изделие содержит батареи, на которые распространяется действие Директивы ЕС 2013/56/EU и которые запрещается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора отходов в отношении утилизации электрических и электронных изделий и батарей. Следуйте местным правилам и не выбрасывайте изделие и элементы питания вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация отслуживших изделий и элементов питания помогает предотвращать отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Извлечение одноразовых батарей

Информация об извлечении одноразовых батарей приведена в разделе об установке батарей.

Соответствие нормативным требованиям

Изделие соответствует требованиям Европейского Сообщества к радиопомехам оборудования.

Настоящим компания TP Vision Europe B.V. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/EU. Заявление о соответствии можно найти на сайте www.p4c.philips.com.


Комплект поставки

Проверьте и сверьте содержимое упаковки.


- Звуковая панель 1 шт.
- Беспроводной сабвуфер 1 шт.
- Пульт дистанционного управления 1 шт.
- Шнур питания (для сабвуфера)* 2 шт.
- Шнур питания (для звуковой панели)* 2 шт.
- Комплект для настенного монтажа 1 шт.
(настенный кронштейн, 2 шт.; винт, 2 шт., дюбель, 2 шт.)
- Краткое руководство / Универсальная гарантия / Паспорт безопасности 1 шт.



Звуковая панель



Беспроводной сабвуфер



Пульт дистанционного управления



Шнур питания, 2 шт.



Шнур питания, 2 шт.



Винты/
накладка
2 ШТ
2 ШТ



Настенный
кронштейн



Универсальная гарантия



Краткое руководство



Паспорт
безопасности


* Количество и тип шнуров питания зависят от региона.

2 Ваша звуковая панель

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips! Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте свою звуковую панель на сайте www.philips.com/welcome.

Основное устройство


Этот раздел содержит описание основного устройства.



- ① **POWER**
Перевод звуковой панели в режим «Включено» или «Выключено».
- ② **SOURCE**
Выбор источника входного сигнала для звуковой панели.
- ③ **VOL +/-**
Увеличение/уменьшение громкости.
- ④ **Светодиодные индикаторы**

Беспроводной сабвуфер


В данном разделе приведен обзор беспроводного сабвуфера.



- ① **Разъем AC~**
Разъем для соединения с источником питания.
- ② **Кнопка сопряжения**
Нажмите для перевода сабвуфера в режим сопряжения.
- ③ **Индикатор сабвуфера**
 - Индикатор загорается при включении питания.
 - Индикатор медленно мигает янтарным цветом во время беспроводного сопряжения сабвуфера с основным устройством.
 - В случае успешного сопряжения индикатор начинает гореть немигающим светом.
 - При неуспешном сопряжении индикатор быстро мигает янтарным цветом.
 - Если основное устройство выключается или переходит в режим ожидания, светодиодный индикатор гаснет.

Разъемы


В данном разделе приведен обзор разъемов, расположенных на звуковой панели и сабвуфере.



- ① **USB**
Вход аудиосигнала с USB-накопителя.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Подключение ко входу HDMI на телевизоре.
- ③ **OPTICAL**
Подключение к оптическому аудиовыходу на телевизоре или цифровом устройстве.
- ④ **AUX**
Аудиовход от внешнего устройства, такого как телевизор, МРЗ-плеер, мобильный телефон, планшет и т. п.
- ⑤ **Разъем AC~**
Разъем для соединения с источником питания.

Пульт дистанционного управления

В этом разделе описывается пульт дистанционного управления.



- ① **⏻ (POWER)**
Перевод звуковой панели в режим «Включено» или «Выключено».
- ② **⏸ (MUTE)**
Отключение или включение звука.
- ③ **HDMI ARC**
Переключение источника звукового сигнала на соединение HDMI ARC.
- ④ **AUX**
Включение аудиоисточника через разъем AUX (штекер 3,5 мм).
- ⑤ **Pair/BT**
Переключение в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте эту кнопку для активации функции сопряжения в режиме Bluetooth или отсоединения уже подключенного устройства Bluetooth.
- ⑥ **OPTICAL**
Переключение источника звукового сигнала на оптическое соединение.
- ⑦ **USB**
Переключение в режим USB.
- ⑧ **EQ**
Выбор настроек эквалайзера (EQ).
- ⑨ **▶|| (PLAY/PAUSE)**
Пуск, кратковременная остановка или возобновление воспроизведения в режиме BT/USB.
- ⑩ **⏮ ⏭ (PREVIOUS/NEXT)**
Переход на предыдущий или следующий трек в режиме BT/USB.
- ⑪ **🔊 VOL +/- (громкость звуковой панели)**
Увеличение или уменьшение громкости.
- ⑫ **🔊 (+/-) (громкость сабвуфера)**
Увеличение или уменьшение громкости сабвуфера.


Подготовка пульта дистанционного управления

- Прилагаемый пульт дистанционного управления позволяет управлять изделием на расстоянии.
- Даже в том случае, если пульт дистанционного управления находится в пределах эффективного диапазона 6 м (19,7 фута), работа пульта дистанционного управления может быть затруднена, если между устройством и пультом дистанционного управления находятся какие-либо препятствия.
- Если пульт дистанционного управления находится рядом с другими устройствами, которые генерируют инфракрасные лучи, или если рядом с устройством используются другие устройства дистанционного управления, использующие инфракрасные лучи, он также может работать неправильно. Аналогично, другие устройства также могут работать некорректно.

Первое использование

Устройство поставляется с установленной литиевой батареей.


Удалите защитную полоску, чтобы активировать пульт дистанционного управления.



Замена батареи в пульте дистанционного управления

Для работы пульта дистанционного управления необходима литиевая батарея 3 V CR2025.

- 1 Вставьте подходящий инструмент (батарею кнопочного/таблеточного типа) в паз на крышке батарейного отсека и поверните ее против часовой стрелки до значка  (открыть).
- 2 Извлеките из крышки старую батарею, установите новую батарею Cr2025, обращая внимание на полярность (+/-).
- 3 Вставьте подходящий инструмент в паз на крышке батарейного отсека и поверните ее по часовой стрелке до значка  (закрыть), чтобы зафиксировать ее в корпусе пульта дистанционного управления.



Меры безопасности при работе с батареями

- Если вы не планируете пользоваться пультом дистанционного управления в течение долгого времени (более месяца), извлеките батарею из пульта дистанционного управления во избежание протекания.
- В случае протекания батареи протрите внутреннюю поверхность отсека для батарей и замените батареи новыми.
- Используйте только рекомендованные батареи.
- Не нагревайте и не разбирайте батареи.
- Не подвергайте их воздействию пламени или воды.
- Не носите и не храните батареи вместе с другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию, протеканию или взрыву.
- Не перезаряжайте батареи, не убедившись в том, что батарея относится к перезаряжаемому типу.

3 Подключение

Этот раздел поможет подключить звуковую панель к телевизору и другим устройствам. Информацию об основных способах подключения звуковой панели и аксессуаров см. в Кратком руководстве.


Примечание

- Идентификационные данные и параметры электропитания указаны на типовой табличке на задней или нижней панели изделия.
- Перед выполнением или изменением любых подключений обязательно отключите все устройства от розетки.

Размещение

Установите сабвуфер на расстоянии не менее, чем 1 метр (3 фута) от звуковой панели и не менее чем 10 см от стены.

Оптимальное размещение сабвуфера показано на рисунке ниже.




Подключение звука от телевизора и других устройств

Подключение к разъему HDMI (ARC)

Некоторые телевизоры 4K HDR требуют настройки входа HDMI или параметров изображения на восприятие контента HDR. Подробные сведения о настройке отображения контента HDR см. в руководстве пользователя вашего телевизора.

Звуковая панель поддерживает HDMI с реверсивным звуковым каналом (ARC). Если ваш телевизор имеет разъем HDMI ARC, вы можете слушать звук телевизора через звуковую панель, используя отдельный HDMI-кабель.




- 1 С помощью высокоскоростного кабеля HDMI (не входит в комплект поставки) подсоедините разъем **HDMI OUT (ARC)** на звуковой панели к разъему HDMI ARC на телевизоре. Разъем HDMI ARC на телевизоре может иметь другое обозначение. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя на телевизор.
- 2 На телевизоре включите функцию HDMI-CEC. Более подробную информацию см. в руководстве пользователя на телевизор.

Примечание

1. Ваш телевизор должен поддерживать функции HDMI-CEC и ARC. Функции HDMI-CEC и ARC должны быть включены.
2. Метод настройки HDMI-CEC и ARC на разных телевизорах может быть разным. Дополнительная информация о функции ARC находится в Руководстве пользователя телевизора.
3. Функцию ARC поддерживают только кабели, совместимые с HDMI 1.4.

Подключение оптического разъема




Используя оптический кабель (не входит в комплект поставки), подключите разъем **OPTICAL** на вашей звуковой панели к разъему **OPTICAL OUT** на телевизоре или других устройствах.


- Цифровой оптический разъем может быть помечен как **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Подключение к разъему AUX


- С помощью аудиокабеля 3,5 мм на 3,5 мм (не входит в комплект поставки) подсоедините разъем для наушников телевизора к разъему AUX на устройстве.



- С помощью аудиокабеля RCA на 3,5 мм (не входит в комплект поставки) подсоедините аудиовыход телевизора к разъему AUX на устройстве.



- С помощью аудиокабеля 3,5 мм на 3,5 мм (не входит в комплект поставки) подсоедините внешние устройства, такие как MP3-плеер, мобильный телефон или планшет и т. п.



Подключение к электросети

- Прежде чем подсоединять шнур питания переменного тока, убедитесь, что все остальные подключения выполнены.
- Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует значениям, указанным на задней или нижней панели устройства.
- Подключите кабель питания к разъему AC~ (Вход переменного тока) устройства, а затем к розетке.
- Подключите один конец шнура питания к разъему AC~ на сабвуфере, а второй конец к розетке электрической сети.
- Количество и тип шнуров питания зависят от региона.

Сопряжение с сабвуфером

Автоматическое сопряжение

Вставьте вилки шнуров питания звуковой панели и сабвуфера в розетки, а затем включите устройство или пульт дистанционного управления, чтобы переключить устройство в режим **ON**. Сабвуфер и звуковая панель автоматически выполняют сопряжение.

Советы

- Не нажимайте **Pair** на задней панели сабвуфера, если только вы не хотите выполнить сопряжение вручную.

Ручное сопряжение

Если из беспроводного сабвуфера не слышен звук, выполните сопряжение с сабвуфером вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте **Source** и **Vol-** на звуковой панели одновременно, затем нажмите и удерживайте **Pair** на сабвуфере.
 - ↳ Индикатор AUX/USB на звуковой панели и индикатор **Pair** на сабвуфере будут медленно мигать. Сопряжение с сабвуфером будет успешно выполнено приблизительно в течение 2 секунд.
- 2 После успешного сопряжения индикатор AUX/USB погаснет, светодиодный индикатор сопряжения начнет гореть немигающим светом.
- 3 Если сопряжение вручную завершилось неудачей и индикатор **Pair** продолжает мигать, повторите пункт 1.

Советы

- Сабвуфер должен находиться на расстоянии не более 6 м от звуковой панели на открытом месте (чем ближе, тем лучше).
- Уберите любые предметы, находящиеся между сабвуфером и звуковой панелью.
- Если установить беспроводное соединение снова не удастся, проверьте, нет ли конфликта устройств или сильных помех (например, помех от электронных устройств) поблизости. Удалите устройства, создающие сильные помехи, и повторите вышеуказанные процедуры.

4 Использование звуковой панели

Этот раздел поможет использовать звуковую панель для воспроизведения звука с подключенных устройств.

Перед началом работы

- Выполните необходимые подключения, описанные в кратком руководстве и руководстве пользователя.
- Переключите звуковую панель на нужный источник сигнала от других устройств.

Включение и выключение

- При первом подключении устройства к розетке оно будет находиться в режиме ожидания STANDBY. Индикатор режима ожидания загорится красным цветом.

Standby ON

Состояние системы Режим ожидания включен

Активность индикатора



- Нажмите кнопку **⏻ (POWER)** на пульте дистанционного управления для включения или выключения основного устройства.
- Нажав кнопку **↻ (SOURCE)** на устройстве один раз или нажав любую кнопку Source на пульте дистанционного управления один раз, можно также вывести основное устройство из режима ожидания.
- Для полного отключения устройства необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки электрической сети.

Автоматический переход в режим ожидания

Устройство автоматически перейдет в режим ожидания примерно через 15 минут, если будут выключены или отключены телевизор или внешнее устройство.

- Для полного отключения устройства необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки электрической сети.
- Если устройство не используется, отключайте его полностью для сбережения электроэнергии.

Выбор режимов

- 1 Нажмите кнопку **↻ (Source)** на устройстве несколько раз или нажмите соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать режим **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB**.
- 2 Индикатор на звуковой панели покажет, какой режим используется в данный момент.



Источник входного сигнала

Состояние системы	AUX	USB	BT	OPTICAL	HDMI ARC
Активность индикатора	●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Выбор настроек эквалайзера (EQ)

Выберите предустановленный режим звука при воспроизведении видео или музыки.

Нажмите кнопку **EQ** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать предварительно установленные настройки эквалайзера:

- ↳ Светодиодные индикаторы будут мигать в течение 3 секунд, показывая на текущий режим эквалайзера в соответствии с выбранным режимом эквалайзера.

Эквалайзер (EQ)

Состояние системы	Фильм	Музыка	Новости
Активность индикатора			

Movie/Music/News

- **Movie** — для просмотра фильмов
- **Music** — для прослушивания музыки
- **News** — для прослушивания новостей


Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения громкости нажимайте кнопки **Vol+/Vol-** (**громкость**).

- Для отключения звука нажмите кнопку **Mute**.
- Для восстановления громкости звука нажмите любые кнопки или выполните любые операции.




Громкость звуковой панели



Регулировка громкости сабвуфера

Нажмите кнопку **(+/-)**, чтобы отрегулировать громкость сабвуфера.

Громкость сабвуфера



Использование функции Bluetooth

С помощью Bluetooth подключите звуковую панель к устройству Bluetooth (например, iPad, iPhone, iPod touch, телефону на базе Android или ноутбуку), чтобы прослушивать аудиофайлы, хранящиеся на устройстве, через динамики звуковой панели.

Что для этого потребуется

- Устройство с функцией Bluetooth, поддерживающее Bluetooth-профиль A2DP, AVRCP и версию Bluetooth 4.2 + EDR.
- Максимальное рабочее расстояние между звуковой панелью и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров (30 футов).



Статус Bluetooth


Состояние системы	Вход в режим ВТ	Сопряжение	Сопряжено
Активность индикатора			

- 1 Для переключения звуковой панели в режим Bluetooth нажмите кнопку на устройстве несколько раз или кнопку **Pair/ВТ** на пульте дистанционного управления.
↳ Индикатор звуковой панели начнет мигать белым цветом.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку на устройстве или нажмите и удерживайте кнопку **Pair/ВТ** на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим сопряжения. Нажмите и удерживайте и **+** (source и vol+), чтобы удалить ранее сопряженные устройства повторно включить на звуковой панели режим сопряжения.
↳ Индикатор звуковой панели начнет мигать белым цветом.

- 3 На Bluetooth-устройстве включите функцию Bluetooth, выполните поиск и выберите **Philips TAB7305**, чтобы начать соединение (см. в Руководстве пользователя Bluetooth-устройства о том, как включить функцию Bluetooth).
- 4 Дождитесь, когда индикатор звуковой панели начнет непрерывно гореть белым цветом.
- 5 Чтобы выйти из режима Bluetooth, переключите устройство на другой источник. При последующем переключении в режим Bluetooth соединение по Bluetooth останется активным.
- 6 Если необходимо подключить другое устройство, нажмите и удерживайте кнопку  на звуковой панели или кнопку **Pair/BT** на пульте дистанционного управления, чтобы отключить подключенное в данный момент устройство Bluetooth и войти в режим сопряжения.

Использование USB-порта

Можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на подключенном USB-устройстве. Просмотреть воспроизводимые типы файлов можно в пункте «Поддерживаемые аудиоформаты» на стр. 15. Внимание! С помощью порта USB нельзя заряжать устройства.



Заводские настройки по умолчанию

Включив устройство, нажмите и удерживайте **VOL +** и **VOL -**, светодиодные индикаторы всех источников будут гореть в течение 5 секунд, после чего произойдет сброс к заводским настройкам по умолчанию.


5 Настенный монтаж

Примечание

- Неправильный настенный монтаж может привести к несчастному случаю получению травмы или повреждению изделия. Если у вас есть какие-либо вопросы обратитесь в отдел обслуживания покупателей в вашей стране.
- Прежде чем закреплять звуковую панель на стене, убедитесь, что стена способна выдержать ее вес.

Длина/диаметр винтов

Убедитесь, что вы используете винты подходящей длины и диаметра в зависимости от типа крепежа звуковой панели на стену.



- (1) Просверлите в стене два отверстия.
- (2) Закрепите в отверстиях дюбели и винты.
- (3) Повесьте звуковую панель на крепежные винты.

6 Технические характеристики изделия

Примечание

- Технические характеристики и дизайн могут изменяться без уведомления.

Усилитель

- Общая выходная мощность: 300 Вт, коэффициент нелинейных искажений < 10 %
- Частотная характеристика: 45 Гц ~ 20 кГц / -10 дБ
- Отношение «сигнал-шум»: > 95 дБ (CCIR) / (А-взвешенное)
- Коэффициент нелинейных искажений: < 1 %

Bluetooth / беспроводная связь

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Версия Bluetooth: 4.2 + EDR
- Диапазон частот/выходная мощность: 2402 МГц ~ 2480 МГц / 6 ± 2 дБ/мВт

Основное устройство

- Источник питания: 100-240 В~ 50/60 Гц
- Импеданс динамиков: 6 Ом, 2 шт. + 6 Ом, 2 шт.
- Габариты (Ш x Г x В): 800 x 95 x 64,7 мм
- Вес: 2,27 кг
- Рабочая температура: от 0 °С до 40 °С

Сабвуфер

- Источник питания: 100-240 В~ 50/60 Гц
- Импеданс динамиков: 2 Ом
- Габариты (Ш x Г x В): 190 x 280 x 380 мм
- Вес: 7,57 кг

Потребляемая мощность:

- Потребляемая мощность (для звуковой панели): 84 Вт
- Потребляемая мощность (для сабвуфера): 117 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 2 Вт

Пульт дистанционного управления

- Расстояние/угол: 6 м/30°
- Тип батареи: CR2025

Поддерживаемые аудиоформаты

HDMI ARC

- Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2-канальный

OPTICAL

- Dolby Digital, LPCM 2-канальный

BLUETOOTH

- SBC

USB

- MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC

Примечание

- Устройство может быть способно дешифровать не все цифровые аудиоформаты от источника входного сигнала. В этом случае устройство перейдет в беззвучный режим. Это НЕ является неисправностью. Убедитесь, что аудионастройки источника входного сигнала (например, телевизора, игровой консоли, DVD-проигрывателя) установлены на PCM, Dolby Digital или Dolby Digital Plus (подробные сведения о настройке аудиопараметров см. в руководстве пользователя устройства-источника входного сигнала) и выход OPTICAL / HDMI.

7 Устранение неполадок



Предупреждение

- Риск поражения электрическим током. Запрещено снимать корпус изделия.

Чтобы сохранить гарантию, не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Если у вас возникли проблемы при работе с устройством, проверьте следующие пункты перед обращением в службу поддержки.

Если вы все еще испытываете проблемы, обратитесь в службу поддержки по адресу: www.philips.com/support.

Основное устройство

Не работают кнопки на звуковой панели.

- Отсоедините звуковую панель от источника питания на несколько минут и повторно подключите.

Звук

Нет звука из динамиков звуковой панели.

- Подключите аудиокабель от звуковой панели к телевизору или другим устройствам.
- Сбросьте звуковую панель на заводские настройки.
- На пульте дистанционного управления выберите правильный аудиовход.
- Убедитесь, что звук на звуковой панели не отключен.

Искаженный звук или эхо.

- Если вы воспроизводите звук с телевизора через звуковую панель, убедитесь, что звук телевизора выключен.

Bluetooth

Устройство не может подключиться к звуковой панели.

- Устройство не поддерживает совместимые профили, необходимые для звуковой панели.
- Вы не включили функцию Bluetooth на устройстве. Инструкции по включению функции см. в руководстве пользователя на устройство.
- Устройство подключено неправильно. Подключите устройство правильно (см. «Использование функции Bluetooth» на стр. 13).
- Звуковая панель уже подключена к другому устройству Bluetooth. Отсоедините подключенное устройство, затем повторите попытку.

Плохое качество звука при воспроизведении с подключенного устройства Bluetooth.

- Плохой прием Bluetooth. Переместите устройство ближе к звуковой панели или уберите препятствие между устройством и звуковой панелью.

Подключенное устройство Bluetooth постоянно включается и выключается.

- Плохой прием Bluetooth. Переместите устройство ближе к звуковой панели или уберите препятствие между устройством и звуковой панелью.
- В некоторых устройствах Bluetooth функция Bluetooth автоматически отключается для экономии энергии. Это не является неисправностью звуковой панели.



Изготовитель: «ММД ГОНКОНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» помещения 1006-1007, 10 этаж, Международный центр С-Бонс, 108 Вай Ил Стрит, Куньтхон, Коулун, Гонконг
Импортер на территорию России и Евразийского экономического союза: ООО «Ти Пи Ви Си-Ай-Эс», Российская Федерация, 196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д.177А.
Условия хранения: стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды.



W/Ш/Е 875мм	Масса брутто: 13.04 кг
Н/В/Б 230мм	Масса нетто: 10.32 кг
Д/Г/Т 425мм	Сделано в Китае



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих марок компанией MMD Hong Kong Holding Limited. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Названия Dolby, Dolby Audio и изображение двойного D являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories.

Зарегистрированные товарные знаки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. Последние версии документов и изменения находятся по адресу: www.philips.com/support.

Philips и эмблема в виде щита Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются в рамках лицензионного соглашения. Производителем данного изделия и лицом, несущим ответственность за его продажу, является компания MMD Hong Kong Holding Limited или одно из ее аффилированных лиц; лицом, предоставляющим гарантию на данное изделие, является компания MMD Hong Kong Holding Limited.

