

ZTE

ZTE Blade V40 Pro
Краткое руководство
пользователя

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авторское право © 2022 ЗТЕ КОРПОРЕЙШН.
Все права защищены.

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или механической, включая фотокопирование и микрофильм, без предварительного письменного разрешения ЗТЕ Корпорэйшн.

Примечание

ЗТЕ Корпорэйшн сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство для исправления опечаток или информации о технических характеристиках без предварительного уведомления.

Мы предлагаем самообслуживание пользователям наших смарт-устройств. Для того, чтобы получить больше информации по самообслуживанию и поддержке моделей продукта, посетите официальный сайт ЗТЕ (<https://ztedevices.com>). Информация на сайте является приоритетной.

Информация на вебсайте, является приоритетной.

Ваш телефон поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Отказ от ответственности

ЗТЕ Корпорэйшн прямо отказывается от какой-либо ответственности за неисправности и повреждения, вызванные несанкционированным изменением программного обеспечения.

Изображения и снимки экрана,

использованные в данном руководстве, могут отличаться от реального изделия. Содержание данного руководства может отличаться от реального изделия или программного обеспечения.

Товарные знаки

ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками ZTE Корпорэйшн.

Android™ является товарным знаком ООО "Google".

Словесный знак и логотипы Bluetooth® – зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. ZTE Корпорэйшн использует их на основании лицензии.




DTS, Символ, & DTS вместе с символом, DTS:X, логотип DTS:X и DTS:X Ultra зарегистрированные товарные знаки компании DTS, Inc. в США и/или других странах © DTS, Inc. Все права защищены.

Произведено под лицензией DTS Licensing Limited (патенты: <http://patents.dts.com>)
For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, the DTS:X logo, and DTS:X Ultra are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Другие товарные знаки и коммерческие обозначения принадлежат соответствующим владельцам.

Знакомство с телефоном



1. Разговорный динамик
2. Фронтальная камера
3. Сенсорный экран
4. Микрофон
5. Разъем папо-SIM
6. Кнопка питания / Датчик распознавания отпечатков пальцев
7. Кнопки регулировки громкости
8. Датчик приближения и освещения
9. Задние камеры и вспышка
10. Разъем USB Type-C / разъем для гарнитуры
11. Область действия NFC


Настройка телефона

Nano-SIM карту(ы) можно устанавливать и извлекать при включенном телефоне.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения телефона не используйте другие типы SIM-карт и не используйте нестандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг.

1. Вставьте кончик скрепки для извлечения лотка в специальное отверстие на лотке карт.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте скрепку для извлечения лотка, входящего в комплект поставки. В противном случае лоток для карты может не извлекаться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не заменяйте скрепку для извлечения лотка острыми предметами. Убедитесь, что инструмент для извлечения лотка расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае телефон может быть поврежден.

2. Извлеките лоток для карты и установите nano-SIM карту с обеих сторон лотка, как показано на рисунке. Аккуратно вставьте лоток на место.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если установлены две nano-SIM карты, обе карты можно подключать к сети 4G, 3G или 2G, и любую карту можно использовать для мобильных данных.

ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА

Батарея телефона должна иметь достаточный заряд, чтобы можно было включить телефон, найти сигнал и сделать несколько вызовов.

Вам нужно как можно скорее полностью зарядить телефон.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные ЗТЕ зарядные устройства и кабели USB Type-C. Использование неодобренных аксессуаров может повредить телефон и привести к взрыву батареи.

ВНИМАНИЕ!

Не снимайте заднюю крышку. Батарея несъемная. Извлечение может привести к возгоранию или взрыву.

1. Подключите адаптер к зарядному разъему.



2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Отключите зарядное устройство после полной зарядки батареи.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если заряд батареи максимально низкий, телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае повторите попытку примерно через 20 минут. Обратитесь в службу поддержки клиентов, если телефон не включается после длительной зарядки.

Включение и выключение телефона

Перед включением убедитесь, что батарея заряжена.

- Для включения телефона нажмите и удерживайте кнопку **Питание**.
- Для отключения телефона нажмите и удерживайте кнопку "**Питание**". Когда откроется меню с вариантами, нажмите  > .

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если экран зависает или очень долго реагирует на касания, попробуйте нажать и удерживать кнопку **Питания** в течение 10 секунд для перезагрузки телефона.

Вывод телефона из спящего режима

Телефон автоматически переходит в спящий режим, если не пользоваться им в течение определенного времени. Выключается дисплей для экономии энергии, а кнопки блокируются во избежание случайного нажатия.

Вы можете вывести телефон из спящего режима, включив дисплей и разблокировав кнопки.

1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить экран.
2. Проведите пальцем по экрану вверх.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы установили функцию распознавания лица, отпечатка пальца, графический ключ, PIN-код или сложный пароль на телефоне, для разблокировки экрана вам нужно будет использовать свое лицо или отпечаток пальца, нарисовать графический ключ либо ввести PIN-код или пароль.

Для вашей безопасности

Общие правила техники безопасности

	Не совершайте и не принимайте телефонные звонки, находясь за рулем. Никогда не набирайте текстовые сообщения, находясь за рулем.
	Держите телефон на расстоянии не менее 5 мм от тела, когда звоните.
	Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
	Телефон может быть источником громких звуков.
	Во избежание повреждения слуха не ставьте высокую громкость на длительное время. Не держите телефон около уха при использовании динамика.
	Избегайте контакта с магнитными деталями.
	Не подносите к кардиостимуляторам и другим электронным медицинским устройствам.
	Когда вас об этом просят, выключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях.
	Когда вас об этом просят, выключайте устройство в самолетах и аэропортах.

	Выключайте устройство поблизости от взрывоопасных веществ и жидкостей.
	Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
	Устройство может являться источником яркого или мерцающего света.
	Не бросайте устройство в огонь.
	Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
	Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите его в сухом месте.
	Не пытайтесь разобрать устройство.
	Используйте только одобренные аксессуары.
	Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легкодоступной.
	Не полагайтесь на телефон как единственный способ вызова служб экстренной помощи.

Радиочастотная (РЧ) энергия

Общая информация о РЧ энергии

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. При использовании телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Коэффициент удельного поглощения (SAR)

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Он разработан таким образом, чтобы не превышать пределы облучения радиоволнами, рекомендованные международными рекомендациями. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые пределы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В руководящих принципах используется единица измерения, называемая коэффициентом удельного поглощения SAR. Предельные характеристики SAR для мобильных устройств составляют 2 Вт/кг. Наибольшее значение коэффициента SAR для этого устройства при испытании в районе головы – 1,223 Вт/кг, при испытании в районе тела – 1,389 Вт/кг на расстоянии 5 мм. Поскольку мобильные устройства подразумевают широкий диапазон функций, они могут использоваться в других положениях, описанных в настоящем руководстве*.

Поскольку коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR устройства во время работы обычно ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для подключения к сети.

*См. раздел "Влияние устройства на тело человека".

Влияние устройства на тело человека

Важная информация по технике безопасности по воздействию радиочастотного излучения: Для обеспечения соответствия допустимому РЧ влиянию телефон должен использоваться на расстоянии минимум 5 мм от тела. Несоблюдение настоящего руководства может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и нарушению установленных норм.

Ограничение воздействия радиочастотных полей

Для лиц, обеспокоенных ограничением воздействия радиочастотных полей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляет следующие рекомендации:

Меры предосторожности: Присутствующая научная информация не указывает на необходимость каких-либо особых мер предосторожности при использовании мобильных телефонов. Если люди обеспокоены этим, они могут решить ограничить воздействие радиочастот на себя или своих детей, ограничив продолжительность звонков или используя устройства «hands-free», чтобы держать мобильные телефоны подальше от головы и тела.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить на сайте ВОЗ <http://www.who.int/peh-emf> (Информационный бюллетень ВОЗ 193: июнь 2000 г.).

Характеристики і параметри ZTE Blade V40 Pro (ZTE 9046)

Модель:	ZTE Blade V40 Pro (ZTE 9046).
ОС:	Android 11 (Android R).
Процесор:	UMS512T (T618).
Стандарти:	LTE (B3): TX: 1710–1785 МГц; RX: 1805–1880 МГц - Вт: 0,2 LTE (B5): TX: 827,8–834,0 МГц; RX: 872,8–879,0 МГц - Вт: 0,2 LTE (B7): TX: 2500–2570 МГц; RX: 2620–2690 МГц - Вт: 0,2 LTE (B8): TX: 888,8–906,0 МГц; RX: 933,8–951,0 МГц - Вт: 0,2 LTE (B20): TX: 832,0–842,0 МГц; RX: 791,0–801,0 МГц - Вт: 0,2 UMTS: TX: 1920–1980 МГц; RX: 2110–2170 МГц - Вт: 0,25 GSM900: TX: 880–915 МГц; RX: 925–960 МГц - Вт: 2 GSM1800: TX: 1710–1785 МГц; RX: 1805–1880 МГц - Вт: 1