



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**VT-8239 PP**


Hot air styler

Фен-щетка

## Инструкция по эксплуатации

<b>GB</b>	Manual instruction	<b>3</b>
<b>RUS</b>	Инструкция по эксплуатации	<b>8</b>
<b>KZ</b>	Пайдалану нұсқасы	<b>14</b>
<b>UA</b>	Інструкція з експлуатації	<b>20</b>
<b>KG</b>	Пайдалануу боюнча нускама	<b>26</b>

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)



# РУССКИЙ

## **ФЕН-ЩЁТКА VT-8239 PP**

Фен-щётка используется для укладки сухих или слегка влажных волос.

### **ОПИСАНИЕ**

1. Термо-щётка диаметром 40 мм
2. Фиксатор термо-щётки
3. Кнопки включения вращения термо-щётки
4. Переключатель режимов работы «0/С/1/2»
5. Корпус
6. Петелька для подвешивания
7. Термо-щётка диаметром 50 мм

### **ВНИМАНИЕ!**

- *Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой (таких как ванна, бассейн и т. п.), а также в помещениях с повышенной влажностью.*
- *После использования устройства в ванной комнате отключите его от электрической сети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.*
- *Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.*

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением фена-щётки убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Во избежание пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Применяйте только насадки, которые входят в комплект поставки.
- При эксплуатации прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю длину.
- Сетевой шнур не должен:
  - соприкасаться с горячими предметами,
  - протягиваться через острые кромки мебели,
  - использоваться для переноски прибора.

## РУССКИЙ

- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте прибор во время принятия ванны.
- Не используйте прибор для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Наносите лак для волос только после моделирования причёски.
- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не беритесь мокрыми руками за корпус, сетевой шнур и вилку сетевого шнура.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте устройство в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед их снятием дайте им остыть.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена-щётки, не кладите его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы.
- Избегайте попадания волос в решётку воздухозаборника во время работы прибора.
- В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Всякий раз после использования и перед чисткой отключайте устройство от электрической сети.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

# РУССКИЙ

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура и сетевой вилки.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА-ЩЁТКИ**

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Распакуйте фен-щётку и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Установите одну из термо-щёток (1 или 7). Для этого вставьте термо-щётку (1 или 7) в корпус фена (5) и поверните фиксатор (2) по часовой стрелке до упора.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Убедитесь, что переключатель режимов работы (4) находится в положении «0».
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- С помощью переключателя (4) установите нужные параметры воздушного потока:
  - «0» – фен выключен;
  - «С» – подача «холодного воздуха»;
  - «1» – низкая скорость и низкая температура;
  - «2» – высокая скорость и высокая температура.
- Изменение направления вращения термо-щётки (1 или 7) осуществляется кнопками (3). Во время работы нажмите и удерживайте кнопку (3), щётка (1 или 7) будет вращаться в нужном направлении.

**Примечание:** при первом использовании возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма от нагревательного элемента, это допустимо.

- Завершив работу с феном-щёткой, выключите его, установив переключатель (4) в положение «0» и выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Дождитесь остывания термо-щётки.
- Снимите термо-щётку (1 или 7), для этого поверните фиксатор (2) против часовой стрелки до упора.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМО-ЩЁТКИ

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) волосы следует вымыть шампунем, вытереть полотенцем для удаления избыточной влаги и расчесать.

- Установите термо-щётку (1 или 7) и зафиксируйте её, повернув фиксатор (2) по часовой стрелке до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите фен-щётку, переключателем (4) выберите необходимый режим нагрева и интенсивности воздушного потока.
- Разделите волосы на пряди.
- Накрутите на термо-щётку (1 или 7) прядь волос, выбрав нужное направление вращения щётки (1 или 7) кнопками (3), когда прядь волос накрутится на щётку, отпустите кнопку (3), вращение термо-щётки (1 или 7) прекратится.

## РУССКИЙ

- В течение некоторого времени (в зависимости от типа волос) высушите волосы, регулируя интенсивность и температуру воздушного потока переключателем (4).
- Для закрепления локона установите переключатель режимов работы (4) в положение «С», при этом температура выходящего воздуха понизится, что поможет зафиксировать форму локона.
- Извлеките термо-щётку (1 или 7) из волос.

### **Примечание:**

- если вынуть насадку-щётку из волос затруднительно, то отключите фен, установив переключатель (4) в положение «0», снимите термо-щётку (1 или 7) с корпуса (5) и осторожно извлеките ее из локона волос;
- избегайте соприкосновения горячей поверхности термо-щётки (1 или 7) с лицом, шеей и другими частями тела.

### **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА**

Система защиты от перегрева отключит фен-щётку при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен-щётка отключилась во время использования, установите переключатель (4) в положение «0», извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия. Дайте устройству остыть в течение 10-15 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена-щётки и не допускайте попадания волос в воздухозаборные отверстия.

### **ЧИСТКА И УХОД**

- Установите переключатель (4) в положение «0» и выньте вилку сетевого шнура из розетки, дождитесь полного остывания термо-щётки.
- Снимите термо-щётку (1 или 7) с корпуса фена-щётки (5).
- Очистите термо-щётку от волос.
- Корпус (5) можно протереть влажной тканью, после чего его следует вытереть насухо.
- Очистите решётку воздухозаборника при помощи щётки.
- Запрещается погружать корпус фена-щётки, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается для чистки корпуса использовать абразивные чистящие средства и растворители.

### **ХРАНЕНИЕ**

- Отключите устройство от электрической сети и произведите его чистку.

## РУССКИЙ

- Никогда не наматывайте сетевой шнур на корпус фена-щётки, так как это может привести к его повреждению или повреждению корпуса устройства.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, запрещается дёргать, перекручивать или растягивать сетевой шнур, особенно около вилки и в месте входа в корпус устройства. Если сетевой шнур перекручивается во время использования фена-щётки, периодически распрямляйте его.
- Для удобства при использовании фена-щётки предусмотрена петелька (6), на которую можно подвесить устройство при условии, что на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фен – 1 шт.

Термо-щётка диаметром 40 мм – 1 шт.

Термо-щётка диаметром 50 мм – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Потребляемая мощность: 1000 Вт

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления*

**Срок службы устройства – 3 года**



*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

**Изготовитель:** АНДЕР ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия

**Адрес:** Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия.

**Информация для связи** – email: [anderproduct@gmail.com](mailto:anderproduct@gmail.com)

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

Единая справочная служба: +7 (495) 921-01-70

Сделано в Китае